



Cintiq[®] 13HD

interactive pen display

Importanti informazioni sul prodotto

(DTK-1300)

Precauzioni

Wacom Cintiq 13HD specifiche tecniche

Informazioni sullo smaltimento e il riciclaggio

Dichiarazioni di conformità

Licenza e garanzie



PRECAUZIONI

PRECAUZIONI PER L'USO E LA MANIPOLAZIONE

Per garantire un utilizzo sicuro del prodotto, seguire le istruzioni, le avvertenze e gli avvertimenti riportati nella presente guida. In caso contrario, potrebbero verificarsi danneggiamenti al prodotto, al computer o perdite di dati. Inoltre, la garanzia perderebbe validità e Wacom non si assume alcuna responsabilità relativa alla riparazione o sostituzione del prodotto.

LOCAZIONE FISICA

AVVERTENZA

Il prodotto è progettato solo per ambienti d'ufficio standard ma può essere utilizzato anche come console centrale in ambienti climatizzati. Il prodotto è stato testato da Wacom solo per l'utilizzo in un normale ambiente d'ufficio e non sono stati effettuati test di compatibilità in aree di applicazione medica e militare. Il display interattivo con penna non è resistente né all'acqua né allo scoppio. Può essere utilizzato solo come display passivo e dispositivo di ingresso. Per tutte le applicazioni non progettate per il suo utilizzo esclusivo non sono stati effettuati test sul funzionamento e i possibili guasti del display interattivo con penna. L'utilizzo del display interattivo con penna in aree di applicazione diverse dal normale ambiente d'ufficio è a rischio dell'utente.

ATTENZIONE

Temperatura e umidità

- Umidità e temperatura operativa: da 5° a 40°C, dal 30 all'80% (umidità relativa)
- Umidità e temperatura di conservazione: da -20° a 60°C, dal 30 al 90% (umidità relativa)

Non utilizzare né conservare il prodotto in ambienti in cui:

- I cambiamenti di temperatura sono bruschi o superano le specifiche (ad esempio all'esterno o all'interno di un veicolo).
- Il display interattivo, la penna e il supporto sono esposti alla luce diretta del sole o al calore di un apparecchio, all'acqua o ad altri liquidi.

Non utilizzare il prodotto in ambienti con molta polvere in quanto ciò potrebbe danneggiare l'unità.

UTILIZZO

AVVERTENZA

Utilizzare solo un adattatore di alimentazione compatibile con il prodotto. Se si utilizza un altro tipo di adattatore di alimentazione, il prodotto potrebbe non funzionare correttamente o subire danneggiamenti. Se si utilizza un altro tipo di adattatore di alimentazione, potrebbe verificarsi un rischio potenziale di incendio. Utilizzare un altro tipo di adattatore di alimentazione invalida la garanzia.

Eliminare regolarmente gli accumuli di polvere dalla presa di alimentazione. La contemporanea presenza di umidità e polvere può comportare rischi di incendio.

Non danneggiare, piegare con forza né avvolgere il cavo di alimentazione in modo disordinato. Non posizionare oggetti pesanti sul cavo né esporlo a temperature eccessive. Il mancato rispetto di queste avvertenze può causare incendi, scosse elettriche o guasti al prodotto.

Non connettere né disconnettere l'adattatore di alimentazione con le mani bagnate. Il mancato rispetto di queste avvertenze può causare scosse elettriche o malfunzionamenti.

Non inserire materiale estraneo nella porta USB, nelle porte del connettore video o nelle altre aperture del prodotto. L'inserimento di un oggetto in metallo o di un materiale estraneo in una porta o in un'altra apertura del prodotto può causare malfunzionamenti, incendi o scosse elettriche.

ATTENZIONE

Quando il prodotto riceve l'alimentazione elettrica, accertarsi di utilizzare una fonte di alimentazione con messa a terra. Non collegare né scollegare il cavo di alimentazione o il cavo video mentre il prodotto o il computer sono accesi; ciò può danneggiare il display o la scheda video del computer. In questo caso, Wacom non si assume alcuna responsabilità per la riparazione o sostituzione del prodotto.

Il prodotto deve essere utilizzato con HDMI. L'uso con cavo HDMI non conforme può danneggiare il prodotto.

Installare l'adattatore AC e il prodotto in un ambiente ben areato. In caso di utilizzo in un ambiente poco areato può surriscaldarsi e causare malfunzionamento, diminuendo la durata utile del prodotto.

Quando il prodotto non viene utilizzato per un lungo periodo, scollegare l'adattatore di alimentazione dalla presa CA.



Per proteggere la salute degli occhi quando si utilizza il prodotto:

- Quando si utilizza il prodotto, utilizzarlo solo in una stanza ben illuminata e visualizzare lo schermo da una distanza adeguata.
- Fare pause regolari quando si utilizza il prodotto per lunghi periodi di tempo.

Prendersi cura del display LCD. Non premere con forza con la penna sul display LCD. Se si preme con forza sul display, sullo stesso possono comparire temporaneamente delle increspature striate (scomparevano quando si smetterà di premere con la penna). Le condizioni seguenti sono caratteristiche dei display LCD e non sono indice di danno o malfunzionamento del prodotto.

- A seconda del contenuto visualizzato, la luminosità prodotta può essere irregolare.
- In base ai contenuti visualizzati una parte ridotta di pixel rossi o blu illuminati e non può essere visibile.
- Quando si visualizzano oggetti con motivi delicati, si possono avere sfarfallio o righe.
- Dopo aver visualizzato la stessa immagine ferma per un lungo periodo di tempo, può essere prodotta un'immagine residua. (Le immagini residue scompariranno gradualmente nel tempo.)
- Le modifiche allo stato di retroilluminazione durante il periodo di utilizzo del display altereranno gradualmente lo stato del display.
- A seconda dell'angolo da cui si guarda il display, i colori e le sfumature possono sembrare diversi.

MANIPOLAZIONE

AVVERTENZA

Alta tensione. Non aprire o smontare il prodotto. Rischio di folgorazione quando il coperchio è aperto. L'apertura del coperchio annulla la garanzia e Wacom non si assumerà la responsabilità di riparare o sostituire il prodotto.

Prestare attenzione affinché cavi o altri oggetti non si incastrino tra le parti in movimento del supporto.

Non posizionare il prodotto su superfici o supporti bagnati. Il prodotto potrebbe scivolare causando quindi la caduta dalla superficie.

Quando si sposta il prodotto, accertarsi che tutti i cavi siano completamente sconnessi dall'uscita di alimentazione, dal computer e da altre aree. Raggruppare appropriatamente i cavi per assicurarsi che non pendano, creando possibili pericoli. Inciampando sui cavi liberi ci si può far male o ferire.

Non posizionare il prodotto su una superficie o su un tavolo traballanti, inclinati, instabili o dove siano presenti vibrazioni.

Se il prodotto cade da una superficie inadatta ci si può far male o ferire.

Non sedersi o appoggiarsi al tavolo o alla superficie su cui si trova il prodotto, perché esso potrebbe cadere, facendo male o ferendo. Fare particolare attenzione in caso di presenza di bambini.

Se il display LCD è stato danneggiato, NON toccare il liquido che potrebbe fuoriuscire poiché è irritante. In caso di contatto con la pelle, gli occhi o la bocca, sciacquare immediatamente la parte con acqua corrente per almeno 15 minuti. In caso di contatto con gli occhi o la bocca, consultare un medico.

Pericolo di soffocamento. Impedire ai bambini di ingerire la punta della penna o l'interruttore laterale. I bambini potrebbero accidentalmente estrarre la punta della penna o l'interruttore laterale con la bocca. Impedire ai bambini di giocare con i materiali utilizzati per l'imballaggio al fine di scongiurare il pericolo di soffocamento.

Astenersi dall'utilizzare il prodotto durante forti temporali con lampi e tuoni. Scollegare il prodotto anche dall'alimentatore AC in caso di simili condizioni atmosferiche. Utilizzare il prodotto durante forti temporali con lampi e tuoni può causare il malfunzionamento dello stesso, incendi o folgorazione.

Non smontare la penna. Ciò può causare il malfunzionamento del dispositivo. In tal caso Wacom non si assumerà la responsabilità di riparare o sostituire la penna.

Evitare di colpire oggetti duri con la penna (ad esempio picchiare ripetutamente la punta della penna su una superficie dura). Ciò potrebbe causare danni alla penna.

Non esercitare troppa pressione sulla punta della penna, sul cancellino o sul pulsante laterale. Ciò potrebbe provocare guasti o malfunzionamento precoce.

Utilizzare esclusivamente la punta sostitutiva della penna indicata da Wacom per la penna.

Non graffiare lo schermo. Evitare di posizionare oggetti appuntiti sulla superficie dello schermo.

Evitare di procurare urti forti o vibrazioni al prodotto, al supporto del display o alla penna. Colpire o far cadere il prodotto può danneggiare lo schermo del display o altri componenti.

Non posizionare oggetti pesanti sul prodotto o esercitare pressione su di esso con molta forza; in tal modo si rischia di danneggiare lo schermo o rompere il meccanismo di stabilità del display.

Non posizionare articoli pesanti sui cavi del prodotto, piegare bruscamente e ripetutamente i cavi o sollecitare fortemente i connettori dei cavi; ciò può danneggiare il prodotto o i cavi.

Non collocare il prodotto su una superficie che possa piegare o arricciare eccessivamente il cavo.

Se il prodotto ha una superficie rivestita, la punta della penna, se è consumata, quindi appuntita o ad angolo, può danneggiarla. Sostituire la punta della penna se necessario. Non utilizzare alcun solvente organico (ad es. alcool) né detergenti delicati per pulire lo schermo. L'uso di tali detergenti può danneggiare lo schermo. Danni di questo tipo non sono coperti dalla garanzia del produttore.

- Prima della pulizia, scollegare sempre il prodotto dall'alimentatore AC.
- Per pulire lo schermo, utilizzare un panno antistatico o un panno leggermente umido. Durante la pulizia, applicare solo una leggera pressione allo schermo e non lasciar inumidire la superficie.
- Per pulire il coperchio, il supporto del display o la penna utilizzare un panno morbido leggermente inumidito con acqua.

Scollegare sempre il prodotto dall'alimentatore se sembra che funzioni male o se è caduto o è stato danneggiato in altro modo.

Toccare il prodotto (pannelli LCD e altre aree) con la stessa parte del corpo per lunghi periodi di tempo può causare ustioni da bassa temperatura. Evitare di toccare il prodotto con la stessa parte del corpo per lunghi periodi di tempo.

Non posizionare oggetti metallici sul prodotto quando lo si utilizza. Farlo può causare malfunzionamento o danni al prodotto.

Posizionare altri tablet o dispositivi vicino al prodotto può influire sul suo funzionamento e causarne il malfunzionamento. Se ciò accade, collocare i dispositivi che creano interferenza accanto al prodotto o più lontani da esso.

Per evitare di scolorire permanentemente o alterare la superficie dell'area di lavoro, spostare di tanto in tanto il prodotto in un'altra parte della superficie.

Se si solleva il prodotto tenerlo con entrambe le mani.

WACOM CINTIQ 13HD SPECIFICHE TECNICHE

SPECIFICHE GENERALI

Modello/Marchio	DTK-1300 ; Cintiq 13HD
Dimensioni (L x A x P)	374,50 x 248,10 x 13,56 mm (14,7 x 9,8 x 0,5") (esclusa parte sporgente)
Peso	1,2 kg
Umidità e temperatura operativa	Da 5°C a 40°C, umidità: dal 30% all'80% (umidità relativa) (senza formazione di condensa)
Umidità e temperatura di conservazione	Da -20°C a 60°C, umidità: dal 30% all'90% (umidità relativa) (senza formazione di condensa) (l'umidità massima di conservazione è del 38% a una temperatura di 60°C, mentre a una temperatura massima di conservazione di 40°C l'umidità è del 60%)
Supporto	Supporto separabile e regolabile in 3 posizioni - 22, 35 o 50 gradi.
Cavi interfaccia	HDMI, USB (forniti con cavo 3-in-1.)
Voltaggio di entrata	19 V CC
Gestione del risparmio energetico	VESA DPMS
Consumo elettrico (con adattatore CA)	9,0 W (pieno carico)

DISPLAY

Pannello del display	Display LCD di tipo TFT a-Si a matrice attiva (IPS)
Dimensioni dello schermo	13,3", 293,76 x 165,24 mm (11,6 x 6,5")
Rapporto delle proporzioni	16:9
Numero di pixel	1920 x 1080
Connettore video di ingresso	Porta speciale I/F (30 pin) connettori inclusi HDMI, USB e linea di accensione AC.
Segnale di ingresso video	HDMI 1.3
Uniformità della luminanza bianca	80% (min.)
Passo dei pixel	0,1529 (O) x 0,1529 (V) mm (0,006 x 0,006")
Angoli di visualizzazione @ CR>10 (orizzontale/verticale)	178 (89/89) / 178 (89/89) (tipico)
Colori del display	16.777.216 colori
Rapporto di contrasto	700:1 (tipico)
Luminanza (massimo)	250 cd/m ² (tipico)
Tempo di risposta (Tr+Tf)	25 ms (tipico)
Controllo manuale OSD	Sul display dello schermo (OSD) controllato dal software. (luminosità, contrasto, temperatura colore (5000K, 6500K, 9300K, (modificato), ingrandimento (intero/formato), reset)
Plug and play	DDC 2B, DDC/CI
Qualità LCD	Ogni pannello LCD è prodotto secondo standard di qualità molto rigorosi. Le tecniche di produzione non possono garantire un display TFT assolutamente perfetto. Wacom non consente che i pixel siano sempre bianchi o sempre neri. Un piccolo numero di subpixel può mostrare un colore sbagliato per alcune parti dello spettro dei colori. Questo non significa che il display sia difettoso.

TAVOLETTA

Tecnologia di lettura	Tecnologia basata su risonanza elettromagnetica
Area attiva	298,74 x 171,35 mm
Risoluzione	0,005 mm/punto (5080 lpi)
Precisione	Centro: +/- 0,5 mm Bordo 1 (20 mm dal bordo del display): +/- 2,0 mm Bordo 2 (3 mm dal bordo del display): +/- 4,0 mm
Altezza di lettura	Almeno 5 mm, centro
Velocità massima di comunicazione	133 punti/sec.
Inclinazione penna	60 gradi (tutte le penne)
Livelli di pressione	2048 livelli
Interfaccia di comunicazione	USB
Penna stilo	KP-503E

ADATTATORE DI ALIMENTAZIONE

Voltaggio di entrata	Da 100 a 240 V CA, 50/60 Hz
Voltaggio di uscita	19 V CC, 1,58 A (max.)

PENNA (KP-503E-00)


Livelli di pressione	2048 livelli
Dimensioni fisiche (L x D)	157 x 14,9 mm
Peso	16 g, circa

INFORMAZIONI SULLO SMALTIMENTO E IL RICICLAGGIO

ROHS UE

I prodotti Wacom sono conformi alla Direttiva RoHS dell'Unione Europea 2002/95/CE (Direttiva RoHS).

WEEE



Riutilizzo, riciclaggio e recupero. In caso di sostituzione del presente prodotto con una versione più recente o al termine della durata di utilizzo del prodotto stesso, siete pregati di riciclarlo smaltendolo in un centro di raccolta per materiali riciclabili presente nel vostro comune o nella vostra regione. Così facendo, contribuirete al miglioramento dell'ambiente, riducendo al minimo i potenziali effetti negativi causati da sostanze pericolose che potrebbero essere presenti nei materiali di scarto e che potrebbero andare disperse nell'ambiente durante il processo di smaltimento.

All'interno dell'Unione Europea, gli utenti non possono smaltire rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) come rifiuti comunali non differenziati, come indicato nella Direttiva 2002/96/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio Europeo del 27 gennaio 2003, o dalla legislazione corrispondente nei singoli Stati Membri. I prodotti per cui è applicabile tale direttiva saranno contrassegnati con il simbolo WEEE, mostrato all'inizio della presente nota, fatta eccezione per i prodotti le cui dimensioni e/o funzioni non siano compatibili con suddetto simbolo. I prodotti Wacom sono soggetti alla Direttiva 2002/96/CE, e pertanto devono sempre essere smaltiti separatamente e portati in un centro di raccolta idoneo presente nel vostro comune o nella vostra regione.

DICHIARAZIONI DI CONFORMITÀ

DICHIARAZIONE CE

Il/i prodotto/i (Cintiq 13HD, DTK-1300) è/sono stato/i testato/i e risultato/i conforme/i alle seguenti norme europee armonizzate:

Direttiva CEM

- EN55022:2010
 - EN61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009
 - EN61000-3-3:2008
- EN55024:2010
- IEC61000-4-2:2008
- IEC 61000-4-3:2008
- IEC 61000-4-4:2004+Corr.1:2006+Corr.2:2007
- IEC 61000-4-5:2005
- IEC 61000-4-6:2008
- IEC 61000-4-8:2009
- IEC 61000-4-11:2004

Direttiva ErP

- IEC 62301 ed.1:2005

In base ai risultati dei test Wacom può apporre il simbolo CE di conformità sul/sui apparecchio/i summenzionato/i e dichiara che l'/gli apparecchio/i è/sono conforme/i a:

- Direttiva CEM 2004/108/CE
- Direttiva ErP 2009/125/CE

L'/Gli apparecchio/i devono essere installati e utilizzati sempre in stretta osservanza delle istruzioni fornite nel documento Importanti Informazioni sul Prodotto (il presente documento) e nel manuale dell'utente.

Qualsiasi cambiamento o modifica del prodotto che è stata specificatamente autorizzato da Wacom rende invalida questa dichiarazione.

LICENZA E GARANZIE

SOFTWARE DI DRIVER DELLA TAVOLETTA CONTRATTO DI LICENZA PER UTENTE FINALE

Il presente Contratto di licenza per utente finale (in prosieguo sempre "Contratto") s'intende stipulato fra Voi (sia la persona singola che provvede ad installare il software, sia qualunque singola persona giuridica nel cui nome tale persona singola agisce) ("Voi", "Vostro", "Vostra", "Vostri/Vostre" o "a Voi/Vi") e Wacom Co. Ltd, 2-510-1 Toyonodai, Kazo-shi, Saitama 349-1148, Giappone (in prosieguo sempre "Wacom").

È IMPORTANTE CHE LEGGIATE ATTENTAMENTE PER INTERO IL PRESENTE CONTRATTO E CHE LO CAPIATE. CLICCANDO SULLA CASELLA "ACCETTO LE

CONDIZIONI DI LICENZA" OPPURE IN CONCOMITANZA CON L'USO O L'INSTALLAZIONE DEL SOFTWARE, ACCETTATE LE CONDIZIONI DEL PRESENTE CONTRATTO. SE NON ACCETTATE TUTTE LE CONDIZIONI DEL PRESENTE CONTRATTO E SE NON VOLETE CONCLUDERE QUESTO CONTRATTO, CLICCATE SULLA CASELLA "NON ACCETTO LE CONDIZIONI DI LICENZA". SE NON ACCETTATE LE CONDIZIONI DEL PRESENTE CONTRATTO, NON SIETE AUTORIZZATI AD USARE IL SOFTWARE O AD ACCEDERVI.

1. DEFINIZIONI

- 1.1 Per "Documentazioni" s'intendono le guide e i manuali per l'utente ai fini dell'installazione e dell'uso del software.
- 1.2 Per "Prodotto" s'intende l'hardware di tavoletta Wacom, con il quale Vi è stato messo a disposizione il Software.
- 1.3 Per "Software" s'intendono il software di driver della tavoletta e le Documentazioni che avete ricevuto insieme al Prodotto nonché tutte le relative versioni aggiornate che Wacom Vi offre nell'ambito di questo Contratto.

2. LICENZA PER SOFTWARE

2.1 Licenza limitata.

In conformità alle disposizioni del presente Contratto, Wacom Vi concede, nell'ambito di una licenza semplice e limitata, i seguenti diritti: (a) installazione e uso di una copia singola del software, esclusivamente in forma leggibile dalla macchina, su un singolo computer o apparecchio simile, solo in combinazione con il Prodotto; (b) uso delle Documentazioni fornite insieme al software a supporto del Vostro uso autorizzato del Software; e (c) esecuzione di una singola copia di sicurezza del Software, da utilizzare esclusivamente ai fini della sicurezza, a condizione che nella copia di sicurezza siano riprodotte tutte le avvertenze relative a marchi, diritti d'autore e altri diritti di proprietà e diritti limitati, come pure relative a legenda e simboli contenuti nella versione originale del Software.

2.2 Limitazioni.

Potete copiare o utilizzare il Software (incluse le Documentazioni) esclusivamente per i fini previsti dal presente Contratto nonché per il ripristino d'emergenza, la verifica di errori di programma e il salvataggio. Voi non siete autorizzati a modificare, trasmettere o distribuire il Software né utilizzarlo come base per opere da esso derivate o impegnarlo, concederlo in licenza o sublicenza, concederlo in prestito o a noleggio oppure sfruttarlo nell'ambito di addestramento di terzi, di time-sharing commerciale o di fornitori di servizi. Non siete autorizzati a ricostruire, disassemblare o decompilare il Software né ad effettuare tentativi di risalire a qualsiasi codice sorgente, algoritmo, metodo o tecnologia utilizzati o integrati nel Software, né a consentire a terzi di eseguire queste operazioni, salvo il caso che ciò avvenga nei limiti esplicitamente consentiti dalla legge applicabile nonostante tale limitazione. Voi non siete autorizzati ad utilizzare il Software come Software indipendente o in combinazione con prodotti di terzi, ma potete utilizzarlo soltanto in combinazione con il Prodotto. Non potete rimuovere o modificare in nessun modo indicazioni relative a marchi, diritti d'autore o altri diritti di proprietà e diritti limitati né legende e simboli posti nel o sul Software.

2.3 Nessuna cessione; trasferimento unico.

Non Vi è consentito trasferire, cedere o delegare in forza di legge o in altro modo i Vostri diritti e obblighi derivanti dal presente Contratto, salvo il caso che ciò avvenga previo consenso scritto da parte di Wacom che non Vi sia ingiustamente negato. Tuttavia siete autorizzati al trasferimento unico e permanente a terzi di tutti i diritti a Voi derivanti dal presente Contratto in concomitanza con il trasferimento del Prodotto, qualora siano soddisfatte tutte le condizioni seguenti: (a) il trasferimento comprende tutti i componenti e le parti del Prodotto, tutti i materiali stampati, tutte le ulteriori garanzie relative al Prodotto nonché tutti i Vostri diritti ed obblighi derivanti dal presente Contratto, (b) non conserverete nessuna copia del Software su supporti o computer di qualsiasi tipo e (c) la Parte che riceve il Software deve aver letto e compreso le condizioni del presente Contratto ed aver dichiarato di accettare tali condizioni. Il trasferimento, la cessione o la delega dei Vostri diritti o obblighi derivanti dal presente Contratto che violano questo articolo sono invalidi e inefficaci.

2.4 Riservata proprietà.

Wacom e i suoi licenzianti si riservano tutti i diritti relativi al Software, ivi compresi tutti i diritti brevettuali, i diritti d'autore, i diritti dei marchi, i segreti aziendali nonché tutti gli altri diritti di proprietà intellettuale o industriale relativi al Software e a tutti i perfezionamenti, gli aggiornamenti e le opere derivate. Wacom si riserva tutti i diritti derivanti dal Software. Non acquisite né esplicitamente né tacitamente altri diritti di nessun tipo sul Software che non siano quelli espressamente concessi nell'ambito del presente Contratto.

2.5 Nessuna assistenza.

Nell'ambito del presente Contratto, Wacom non è soggetta all'obbligo di prestare assistenza tecnica, servizi di manutenzione, di aggiornamento o a realizzare modifiche o nuove versioni.

3. GARANZIE E DIRITTI DI RICORSO

3.1 Garanzia limitata.

Wacom garantisce che il Software, a condizione che sia utilizzato secondo le modalità descritte nelle Documentazioni e nelle disposizioni del presente Contratto, funzionerà sostanzialmente come descritto nelle Documentazioni per un periodo di 2 (in lettere: due) anni a partire dal momento della prima installazione o messa in esercizio del Software da parte Vostra (in prosieguo sempre "Periodo di garanzia"). Qualora il Software durante il Periodo di garanzia non dovesse essere conforme alla garanzia di cui sopra, Wacom eliminerà il difetto tramite riparazione o sostituzione del Software senza costi supplementari a Vostro carico. Qualora le operazioni di riparazione o di sostituzione del Software siano impossibili da realizzare o comportino un dispendio sproporzionato oppure non siano realizzabili entro un ragionevole lasso di tempo, siete autorizzati a concedere un'equa riduzione su tutte le tariffe pagate o a far risolvere il Contratto. Il Software non ha tolleranza dei difetti e non è impostato, omologato o concepito per un impiego comportante operazioni molto rischiose. Informazioni o suggerimenti forniti a voce o per iscritto da Wacom, dai suoi agenti o da qualunque distributore o rivenditore del Prodotto non costituiscono garanzia alcuna e non portano in nessun caso ad un'estensione delle garanzie fornite espressamente da Wacom nell'ambito del presente Contratto. Questo articolo comprende tutta la responsabilità e tutti gli obblighi di Wacom nonché il Vostro solo ed unico diritto di ricorso nel caso che il Software non corrisponda alla garanzia di cui sopra. Wacom non garantisce che (a) il Software corrisponda alle Vostre necessità, (b) il Software sia compatibile con il e installabile sul computer o il rispettivo apparecchio sul quale Voi lo installate, oppure che (c) i difetti del Software vengano eliminati o che l'operatività del Software sia priva d'interruzioni o di difetti. Nell'ambito del presente Contratto Wacom non garantisce per i componenti hardware del Prodotto; questi ultimi sono (eventualmente) coperti dalla garanzia standard Wacom per hardware. Wacom non si fa carico di nessun obbligo di garanzia ai sensi di questo articolo qualora il Software non corrisponda alla garanzia di cui sopra a causa di un uso non consentito, improprio o errato, di un'alterazione, di negligenza o danneggiamento involontario del Software o a causa di una qualsiasi riparazione o modifica del Software non eseguita da Wacom. La sostituzione o la riparazione del Software non avrà come effetto un prolungamento del periodo della sua garanzia al di là del Periodo di garanzia originario.

3.2 Esclusione della responsabilità.

Oltre alle garanzie espressamente stabilite nel presente Contratto, WACOM NON FORNISCE ALTRE GARANZIE DI NESSUN TIPO RIGUARDANTI IL SOFTWARE E RIFIUTA PERTANTO LA FORNITURA DI QUALSIASI ULTERIORE GARANZIA. WACOM RIFIUTA ESPLICITAMENTE NELLA MISURA CONSENTITA DAL DIRITTO APPLICABILE OGNI GARANZIA ESPRESSA O IMPLICITA RELATIVAMENTE AL SOFTWARE, IVI INCLUSE LA GARANZIA DI COMMERCIALIZZABILITÀ, D'IDONEITÀ PER UN DETERMINATO SCOPO, DI UNA QUALITÀ SODDISFACENTE, DELL'ASSENZA DI DIFETTI E DI VIZI GIURIDICI NONCHÉ TUTTE LE GARANZIE CHE POTREBBERO DERIVARE DA USANZE COMMERCIALI. SE SIETE UN UTENTE (VALE A DIRE SE UTILIZZATE IL SOFTWARE PER SCOPI PRIVATI E NON COMMERCIALI, INDUSTRIALI O PROFESSIONALI), LE LIMITAZIONI DI CUI SOPRA POTREBBERO NON ESSERE VALIDE SECONDO LA GIURISDIZIONE CHE VI INTERESSA.

4. RISOLUZIONE

Il presente Contratto rimane valido sino al momento della sua risoluzione. Inoltre, nel caso di violazione da parte Vostra di disposizioni del presente Contratto, i Vostri diritti e le Vostre licenze derivanti dal presente Contratto scadranno e si estingueranno automaticamente senza necessità di una qualsiasi comunicazione o misura da parte di Wacom. Dopo la risoluzione del presente Contratto dovete rinunciare a qualsiasi uso del Software (ivi compreso l'uso della Vostra copia di sicurezza e di tutte le Documentazioni) e cancellarlo in maniera permanente e irreversibile dal Vostro computer o apparecchio simile sul quale è stato installato. A risoluzione del Contratto avvenuta, gli articoli 1, 2.2, 2.4, 3.2, 4 e 5 mantengono la loro validità.

5. CONDIZIONI GENERALI

5.1 Diritto vigente.

Il presente Contratto e tutte le questioni derivanti dal presente Contratto o ad esso relative, sono soggetti alle leggi internazionali del Giappone, senza che una qualsiasi scelta delle norme legali abbia forza di legge. Il presente Contratto non sottostà alla Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di vendita internazionale di beni mobili, la cui applicazione viene esplicitamente esclusa. Nel caso di lite, citazione o controversia fra le parti derivante dal presente Contratto o ad esso relativa, la lite, citazione o controversia verrà discussa esclusivamente dinanzi alla Tokyo District Court in Giappone e con il presente Wacom e Voi accettate in forma irrevocabile la competenza di detto Tribunale.

5.2 Limitazione della responsabilità.

Nessuna delle parti è in alcun modo responsabile per danni indiretti, danni accidentali o danni concreti, danni conseguenti o punitivi oppure per lucro cessante, perdita di entrate, di affari, di risparmi, di dati, per un uso mancato o costi per acquisti di sostituzione che colpiscano una delle due parti o un qualsiasi terzo, sotto forma sia di diritto contrattuale sia di diritto nascente da delitto, anche nel caso che l'altra parte sia stata informata del possibile insorgere di tali danni o nel caso che tali danni siano prevedibili. L'obbligo di risarcimento da parte di Wacom in base al presente Contratto non supera in nessun caso gli importi da Voi effettivamente pagati per il Prodotto. Le Parti confermano che le limitazioni della responsabilità di cui al presente articolo ed alle altre disposizioni del presente Contratto, nonché la relativa ripartizione dei rischi, rappresentano un elemento essenziale dell'affare fra le Parti e senza il quale Wacom non avrebbe concluso questo Contratto. Il pricing di Wacom per i Prodotti rispecchia tale ripartizione dei rischi e la limitazione della responsabilità qui specificata. Fatte salve le disposizioni di cui sopra, la responsabilità di Wacom nei Vostri confronti non viene limitata da nessuna condizione del presente Contratto nei casi che seguono: (I) casi di morte o danni alla persona che siano direttamente riconducibili a negligenza da parte di Wacom, dei suoi dipendenti o dei suoi agenti; oppure (II) una qualsiasi azione fraudolenta o omissione da parte di Wacom, dei suoi dipendenti o dei suoi agenti; oppure (III) violazione degli obblighi dolosa o dovuta a negligenza grave da parte della Wacom.

5.3 Separabilità.

Qualora una qualsiasi disposizione del presente Contratto venga giudicata illegale, invalida o altrimenti inattuabile, tale disposizione verrà attuata nella misura del possibile conformemente all'intenzione dichiarata delle Parti, oppure, nel caso che la sua attuazione risulti impossibile, essa verrà separata e considerata stralciata dal presente Contratto, mentre le rimanenti parti del Contratto mantengono immutata la loro intera efficacia e validità.

5.4 Conformità a leggi.

Voi siete soggetti all'obbligo di rispettare interamente tutte le leggi e le norme applicabili, incluse le leggi sulle esportazioni e le leggi nazionali o locali del paese o della regione in cui Vi trovate o in cui utilizzate il Software. Senza restringere la validità generale della disposizione di cui sopra, sia Voi che i Vostri agenti non siete autorizzati ad esportare, trasmettere o cedere il Software in un luogo o a una persona naturale o giuridica, qualora ciò sia ristretto o vietato dal diritto applicabile.

5.5 Accordo integrale; in generale.

Il presente Contratto costituisce l'accordo integrale fra le Parti e sostituisce ogni dichiarazione o accordo scritto o verbale precedente o presente relativamente all'oggetto del presente Contratto. Il presente Contratto non costituisce alcun tipo di partnership, joint-venture, rapporto imprenditore-maestranza, di rappresentanza o fra franchisor-franchisee fra Voi e Wacom e non va interpretato in questo senso. Ogni intestazione, titolo o sottotitolo di questo contratto sono volti esclusivamente a migliorarne la leggibilità e non costituiscono alcuna definizione o spiegazione di capoversi o disposizioni. Ogni dichiarazione di rinuncia fatta da una delle due Parti in caso di inadempimento o di violazione del presente Contratto necessita della forma scritta e non costituisce una dichiarazione di rinuncia per un'eventuale inadempimento o violazione ulteriore o successiva.

GARANZIA LIMITATA

In qualità di acquirente iniziale (denominato di seguito "Voi" o "Cliente") Wacom vi rilascia dalla data di vendita una garanzia per un periodo di TRE (3) ANNI, in caso di normale uso, relativamente all'assenza di difetti di lavorazione e di materiale dell'hardware del prodotto a condizione che il prodotto non sia stato utilizzato al momento dell'acquisto. I difetti dei pezzi soggetti ad usura (ad esempio punte di penne, superfici delle tavolette o batterie), sono esclusi dalla garanzia perché riconducibili alla normale usura del prodotto. Inoltre Wacom si fa garante per un periodo di SEI (6) MESI dalla data di acquisto che i supporti dati in dotazione sono privi di difetti di materiale di lavorazione.

Qualora venisse accertata la presenza di vizi del prodotto, escluso il software, entro il periodo di garanzia, il prodotto dovrà essere restituito nella propria confezione originale assieme al vostro nome, indirizzo, recapito telefonico, alla descrizione del vizio e ad una copia della fattura originale rilasciata dal vostro rivenditore di fiducia. Durante l'operazione di trasporto il cliente è l'unico responsabile in caso di eventuale smarrimento o danneggiamento del prodotto.

Come previsto dalla garanzia, Wacom è tenuta, a propria discrezione, o alla riparazione oppure alla sostituzione del prodotto difettoso o parti di esso una volta che venga accertato il vizio e constatata la restituzione entro il periodo di garanzia consentito.

Wacom non ha l'obbligo di riparazione o sostituzione del prodotto, qualora (a) la causa del danno al prodotto fosse riconducibile a incidente, abuso, errato uso, negligenza, modifica non autorizzata o riparazione oppure se (b) il prodotto non fosse stato trattato o conservato rispettando le istruzioni fornite dalla Wacom oppure se (c) il danno al prodotto sia dovuto ad un normale logorio oppure se (d) il numero di serie applicato dalla WACOM sia stato rimosso o reso illeggibile.

Qualsiasi descrizione, disegno, specifica, campione, modello notifica o materiale simile, che sia stato fornito in correlazione alla vendita del prodotto non potrà essere considerata una garanzia esplicita che il prodotto corrisponda o soddisfi le esigenze del cliente.

I diritti di garanzia legittimi previsti dalla legge rimangono immutati. E' possibile rivendicare i diritti per vizi accertati secondo le disposizioni di legge vigenti.

Wacom si assumerà la responsabilità per sé e per i suoi agenti solo qualora per propria colpa venisse violato un obbligo contrattuale fondamentale, compromettendo così il raggiungimento dello scopo contrattuale, o il danno si verificasse a causa di manifesta intenzione o evidente negligenza. Come obbligo contrattuale fondamentale viene considerato un obbligo il cui adempimento rende possibile la corretta esecuzione del contratto sul quale di norma ripone la propria fiducia il partner contrattuale. Nell'evenienza di una violazione colposa di un tale obbligo contrattuale fondamentale non per manifesta intenzione o evidente negligenza, la responsabilità di un partner sarà limitata a tali danni tipici di un contratto, che erano ragionevolmente prevedibili al momento della sottoscrizione del contratto. Nella misura in cui, a queste condizioni, la responsabilità venga esclusa o limitata, tale norma varrà anche per quanto concerne la responsabilità personale degli addetti, degli impiegati, dei collaboratori, dei rappresentanti e degli ausiliari. La limitazione di responsabilità indicata in queste clausole non è applicabile ai diritti previsti dalla legge sulla responsabilità del produttore.

Se, da una verifica di tale diritto di garanzia, dovesse emergere che quest'ultima sia stata richiesta oltre il periodo di garanzia consentito o non sia coperto dalla garanzia oppure che il prodotto non presenti difetti, i costi derivanti da tale verifica e riparazione andranno a carico del cliente.

La garanzia limitata è applicabile se la sede del venditore si trova nell'UE o in Islanda, Norvegia, Isola di Jersey, Svizzera, Russia, Ucraina, Romania, Bulgaria, Croazia, Serbia, Tunisia, Turchia, Siria, Libano, Giordania, Israele, Egitto, Emirati Arabi Uniti, Iran o Sud Africa.

Questa garanzia limitata è soggetta al diritto delle Repubblica Federale Tedesca. Sono escluse le disposizioni delle Nazioni Unite in materia di compravendita. L'unico foro competente per eventuali controversie derivanti dal rapporto contrattuale è Krefeld. L'accordo relativo all'elezione del foro verrà applicato per quei clienti che non hanno un foro generale in Germania. L'accordo relativo all'elezione del foro non verrà applicato qualora la legge preveda che venga eletto un altro foro straordinario. Inoltre WACOM ha il diritto di intentare una causa contro il cliente nella sua sede principale di attività.

Nel caso in cui una qualsiasi delle disposizioni delle presenti clausole venga dichiarata nulla e non valida, tutte le altre disposizioni contenute nel presente accordo manterranno comunque la propria validità. Non esitate a contattarci per iscritto qualora richiedeste ulteriori delucidazioni o per qualche motivo voleste contattare la Ditta Wacom per porre delle domande in merito a tale accordo:

Wacom Europe GmbH
Europark Fichtenhain A9
47807 Krefeld
GERMANIA

POLITICA DI SOSTITUZIONE CINTIQ (EUROPA, AFRICA E MEDIORIENTE)

Se il vostro display interattivo con penna Cintiq diventa difettoso durante il periodo di garanzia Wacom Europe GmbH offre un programma di sostituzione. Vi preghiamo di seguire la procedura descritta in seguito e di considerare le limitazioni:

- Il programma di sostituzione Cintiq è valido solamente per i Paesi dell'Unione Europea ad eccezione di Malta, Cipro, le Isole Canarie e i Territori francesi d'oltremare.
- Il vostro display interattivo con penna Cintiq deve essere registrato presso Wacom Europe GmbH se volete usufruire del programma di sostituzione.
- Se credete che il vostro display interattivo con penna Cintiq sia difettoso contattate il nostro Staff per Supporto Tecnico (modulo di contatto www.wacom.eu/contatti). Assicuratevi di avere il numero di serie dell'unità difettosa, una descrizione dell'errore e una copia della fattura originale.
- Se il nostro staff di supporto constata che il vostro Cintiq è difettoso siete pregati di fornirci il vostro indirizzo per ritirare l'unità difettosa.
- Riceverete un'unità di display Cintiq riparata in sostituzione dell'unità difettosa.
- Il termine di consegna per l'unità sostituita varia da 2 a 5 giorni lavorativi, in base al paese di destinazione. Il servizio di ritiro dell'unità difettosa è separato dalla consegna dell'unità in sostituzione!
- Non riceverete la stessa unità che avevate! Se preferite avere la stessa unità spedite la vostra unità difettosa Cintiq direttamente al nostro centro riparazioni a Krefeld (Germania) o chiedete al vostro distributore locale.
- Wacom Europe GmbH si riserva il diritto di emettere fattura per trasporto, controllo e riparazione dell'unità Cintiq pervenuta, nel caso in cui manchi la copia della fattura originale o la descrizione dell'errore o nel caso in cui non corrispondano all'unità inviata.
- Wacom Europe GmbH si riserva il diritto di emettere fattura per l'unità in sostituzione se l'unità difettosa non perviene alla sede centrale di Wacom Europe GmbH entro 7 giorni dopo la consegna dell'unità in sostituzione.

In ogni caso spedite il vostro Cintiq difettoso a uno ufficio Wacom per riparazione, sia direttamente sia mediante il distributore, il programma di sostituzione veloce è comunque disponibile solo come descritto sopra.

Nota: Wacom Europe GmbH si riserva il diritto di modificare o cancellare il servizio per qualsiasi motivo senza ulteriore preavviso.

Importanti informazioni sul prodotto

Versione 0.1 A1013

Copyright © Wacom Co., Ltd., 2013

Tutti i diritti riservati. Nessuna parte del presente documento può essere riprodotta se non per uso personale.

Wacom si riserva il diritto di apportare modifiche a questa pubblicazione senza obbligo di preavviso.

Wacom si impegna a fare del proprio meglio per fornire informazioni aggiornate e accurate in questa guida. In ogni caso, Wacom si riserva il diritto di modificare le specifiche e le configurazioni del prodotto a propria discrezione, senza preavviso e senza alcun obbligo di includere tali modifiche in questa guida.

L'anno sopra indicato corrisponde all'anno in cui è stata redatta la presente guida. Tuttavia, la data di rilascio della guida coincide con l'immissione del relativo prodotto Wacom sul mercato.

Wacom è un marchio registrato di Wacom Co., Ltd.