



Cintiq[®] 24HD

interactive pen display

Wichtige Produktinformationen


VORSICHTSMASSNAHMEN

TECHNISCHE DATEN

INFORMATIONEN ZU ENTSORGUNG UND RECYCLING

KONFORMITÄTSEKTLÄRUNGEN

LIZENZ- UND GARANTIEBESTIMMUNGEN



Cintiq® 24HD (DTK-2400)

Wichtige Produktinformationen

Version 1.0 F2411

Copyright © Wacom Co., Ltd., 2011

Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil dieses Handbuchs darf außer für Ihren eigenen Bedarf vervielfältigt werden.

Wacom behält sich das Recht vor, ohne vorherige Ankündigung Änderungen an diesem Dokument durchzuführen.

Wacom ist stets bestrebt, in diesem Handbuch nur aktuelle und exakte Informationen zu veröffentlichen. Dennoch behält sich Wacom das Recht vor, Spezifikationen und Produktkonfigurationen nach eigenem Ermessen ohne vorherige Mitteilung und ohne Aufnahme in dieses Handbuch zu ändern.

Das oben angegebene Jahr gibt an, wann dieses Benutzerhandbuch erstellt wurde. Das Datum der Veröffentlichung des Benutzerhandbuchs für die Anwender entspricht jedoch dem Datum der Markteinführung des entsprechenden Wacom Produkts.

Wacom und Cintiq sind eingetragene Warenzeichen von Wacom Co., Ltd.



INHALT

VORSICHTSMASSNAHMEN	4	INFORMATIONEN ZU ENTSORGUNG UND RECYCLING	13
VORSICHTSMASSNAHMEN FÜR DEN EINSATZ UND DIE HANDHABUNG	4	ROHS DER EU	13
VERWENDUNGsort	4	INFORMATIONEN DER EU ZUR ENTSORGUNG VON ALTGERÄTEN (WEEE-RICHTLINIE)	13
BETRIEBsumgebung	4	KONFORMITÄTserklärungen	14
VERWENDUNG	5	CE-ERKLÄRUNG	14
HANDHABUNG	6	LIZENZ- UND GARANTIEBESTIMMUNGEN	15
TECHNISCHE DATEN	10	TABLETTTREIBERSOFTWARE	
ALLGEMEINE TECHNISCHE DATEN	10	ENDBENUTZER-LIZENZVERTRAG	15
DISPLAY	11	BESCHRÄNKTE GARANTIE	20
STIFTTABLETT	12		
NETZADAPTER	12		
GRIP PEN KP-501E-01	12		



VORSICHTSMASSNAHMEN

VORSICHTSMASSNAHMEN FÜR DEN EINSATZ UND DIE HANDHABUNG

Beachten Sie alle Anweisungen, Vorsichtshinweise und Warnungen in diesem Handbuch, damit der sichere Gebrauch des Cintiq 24HD gewährleistet ist. Die Nichtbeachtung kann zu Schäden am Cintiq 24HD, Beschädigungen am Computer oder zu Datenverlust führen. Bei Nichtbeachtung erlischt möglicherweise Ihr Garantieanspruch. In diesem Fall übernimmt Wacom keine Verantwortung für die Reparatur oder den Ersatz des Produkts.

VERWENDUNGORT

WARNUNG

Das interaktive Stift-Display Cintiq 24HD ist nur für den Gebrauch in normalen Büroumgebungen konzipiert, kann aber auch als Mittelkonsole in klimatisierten Umgebungen verwendet werden, auf die die unten aufgeführten Umgebungsbedingungen zutreffen. Dieses Produkt wurde nicht auf Verwendbarkeit in spezialisierten medizinischen oder militärischen Anwendungen und Betriebsumgebungen überprüft.

Außerdem ist dieses interaktive Stift-Display weder wasserfest noch explosionsicher. Es ist ausschließlich als passives Display und Eingabegerät konzipiert.

Für Anwendungen, für die das Gerät nicht vorgesehen ist, können keine Angaben zur Produktleistung, Haltbarkeit oder möglichen Problemen gemacht werden, da für solche Verwendungen keine Überprüfungen vorgenommen wurden.

Der Einsatz dieses interaktiven Stift-Displays in anderen Anwendungsbereichen und Umgebungen als in normalen Büroumgebungen erfolgt auf eigenes Risiko des Anwenders.

BETRIEBSUMGEBUNG

VORSICHT

Temperatur und Luftfeuchtigkeit

- Temperatur und Luftfeuchtigkeit bei Betrieb: 5 bis 35 °C, 20 bis 80 % relative Luftfeuchtigkeit
- Temperatur und Luftfeuchtigkeit bei Lagerung: -10 bis 60 °C, 20 bis 90 % relative Luftfeuchtigkeit

Das Cintiq darf unter folgenden Bedingungen nicht betrieben oder gelagert werden:

- Bei größeren bzw. außerhalb der Spezifikationen liegenden Temperaturschwankungen (z. B. außerhalb geschlossener Räume oder in einem Fahrzeug).
- An Orten, an denen das Stift-Display, der Grip Pen und der Cintiq-Standfuß direkter Sonneneinstrahlung oder Wärme eines anderen Geräts, Wasser oder anderen Flüssigkeiten ausgesetzt sind.

Setzen Sie das Cintiq nicht in einer staubigen Umgebung ein. Dadurch kann das Gerät beschädigt werden.

VERWENDUNG

WARNUNG

Verwenden Sie nur einen für das Cintiq geeigneten Netzadapter. Wenn ein anderer Netzadapter verwendet wird, funktioniert das Cintiq nicht ordnungsgemäß oder kann beschädigt werden. Bei Verwendung eines anderen Netzadapters besteht außerdem Brandgefahr. Wenn ein anderer Netzadapter verwendet wird, erlischt der Garantieanspruch.

Entfernen Sie in regelmäßigen Abständen Staubpartikel vom Netzadapter. Feuchtigkeit u. Ä. in Staubablagerungen kann zu Brandgefahr führen.

Das Stromkabel darf nicht beschädigt, übermäßig geknickt oder zusammengebunden werden. Stellen Sie keine schweren Gegenstände auf das Kabel und setzen Sie es keiner übermäßigen Hitze aus. Die Nichtbeachtung dieser Warnung kann zu Brand, Stromschlag oder Produktversagen führen.

Berühren Sie den Netzadapter nicht mit feuchten Händen. Die Nichtbeachtung dieser Warnung kann zu Stromschlag oder Produktversagen führen.

Führen Sie keine Fremdkörper in den USB-Anschluss, in Bildschirmanschlüsse oder andere Öffnungen des Produkts ein. Wenn Sie einen Metallgegenstand oder einen Fremdkörper in einen Anschluss oder eine andere Öffnung dieses Produkts einführen, kann dies zu Produktversagen, Feuer oder Stromschlag führen.

VORSICHT

Verwenden Sie für die Stromversorgung des Cintiq ausschließlich eine geerdete Stromquelle.

Schließen Sie das Bildschirm- und das Netzkabel nicht an und entfernen Sie die Kabel nicht, wenn das Cintiq oder der Computer eingeschaltet ist. Dadurch können das Display und die Grafikkarte des Computers beschädigt werden. In diesem Fall übernimmt Wacom keine Verantwortung für die Reparatur oder den Ersatz des Produkts.

Dieses Produkt ist für die Verwendung mit einer DisplayPort-, DVI- oder VGA-Grafikkarte vorgesehen. Die Verwendung einer nicht geeigneten Grafikkarte kann zu Beschädigungen des Cintiq führen.

Bedecken Sie die Lüftungsöffnungen an der Rückseite des Geräts nicht. Das Gerät kann dadurch überhitzen und beschädigt werden.

Wenn Sie längere Zeit nicht mit dem Cintiq arbeiten, trennen Sie den Netzadapter von der Steckdose.

HANDHABUNG

WARNUNG

Hochspannung. Öffnen oder zerlegen Sie das interaktive Cintiq Stift-Display nicht. Bei offenem Gehäuse besteht die Gefahr eines Stromschlags. Darüber hinaus erlischt dadurch Ihr Garantieanspruch und Wacom übernimmt keinerlei Verantwortung für die Reparatur oder den Ersatz des Produkts.


Lassen Sie sich beim Heben oder Transportieren dieses Produkts von einer oder mehreren Personen helfen. Der Versuch einer Einzelperson, dieses Produkt zu heben, kann zu Verletzungen oder Schäden führen.

Dieses Produkt ist folgendermaßen zu transportieren:

- Bevor Sie das Cintiq bewegen, stellen Sie die Höhe und Neigung des Bildschirms so ein, dass die Stützarme aufrecht arretiert sind und sich der Bildschirm in der Horizontale befindet. Legen Sie alle Kabel auf den Standfuß und stellen Sie sicher, dass die Kabel nicht herunterhängen. Das Stolpern über lose Kabel kann zu Schäden und Verletzungen führen.
- Lassen Sie sich von einer oder mehreren Personen helfen. Jede Person sollte einen Stützarm unten in der Nähe des Standfußes sicher greifen. Mit der anderen Hand sollte an der vorderen Ecke des Standfußes gegriffen werden. Heben Sie das Produkt vorsichtig hoch und stützen Sie es dabei am Standfuß.

Wichtig: Das zusammengebaute Produkt ist schwer. Versuchen Sie nicht, das Cintiq alleine zu heben. Jede Person sollte beide Hände benutzen, um das Produkt sicher zu greifen. Greifen Sie an den vorderen Ecken des Standfußes und meiden Sie die scharfen Kanten. Heben Sie NICHT am Bildschirm, sonst könnten durch Biegung Schäden am LCD entstehen. Außerdem ist der Bildschirm nicht stark genug, um das Gewicht des frei hängenden Standfußes zu tragen. Arbeiten Sie zusammen und heben Sie das Produkt vorsichtig.

- Stellen Sie das Cintiq auf eine flache, saubere, trockene und ölfreie Arbeitsfläche. Klemmen Sie nicht Ihre Finger ein. Stellen Sie zuerst den hinteren Teil des Standfußes auf der Oberfläche ab. Lassen Sie dann den Standfuß komplett auf den Tisch gleiten, so dass es nicht kippen oder fallen kann.
- Wenn das Cintiq steht, nutzen Sie die Neigungshebel, um den Bildschirm in eine vertikale Position zu bringen.



Unterstützen Sie immer den Bildschirm mit einer Hand, bevor Sie die Arretierung lösen.

Halten Sie nicht die Stützarme fest, wenn Sie die Arretierung lösen.

Der Bildschirm senkt sich ab, wenn die Arretierung gelöst wird. Achten Sie darauf, dass keine Finger zwischen Stützen und Standfuß geraten.

Stellen Sie sicher, dass keine Kabel oder anderen Gegenstände zwischen den beweglichen Teilen des Standfußes eingeklemmt werden.

Stellen Sie dieses Produkt nicht auf eine nasse Oberfläche oder einen nassen Tisch. Das Produkt könnte herunterfallen, da die Gummifüße unter dem Standfuß bei Nässe rutschen können.

Vergewissern Sie sich während des Transports des Produkts, dass alle Kabel vollständig aus Steckdosen, dem Computer und anderen Bereichen gezogen wurden. Binden Sie die Kabel zusammen, um zu verhindern, dass sie lose herunterhängen und eine Gefährdung darstellen. Stolpergefahr durch lose Kabel kann zu Verletzungen oder Schäden führen.

Dieses Produkt wiegt ca. 30 kg. Achten Sie darauf, dass der Tisch oder die Ablage, auf dem/der dieses Produkt aufgebaut wird, das Produktgewicht tragen kann. Der Tisch/die Ablage sollte eine ausreichende Breite und Tiefe aufweisen und stabil genug sein, um ein Umkippen auszuschließen.

Stellen Sie dieses Produkt nicht auf instabilen Oberflächen oder Tischen ab. Stellen Sie es nicht auf Schrägen, instabilen Flächen oder vibrierenden Flächen ab.

Es kann zu Verletzungen und zu Schäden kommen, falls das Produkt von einer ungeeigneten Oberfläche herunterfällt.

Stellen Sie dieses Produkt vollständig und sicher auf einer ebenen und stabilen Oberfläche ab. Kein Teil des Display-Standfußes darf über die Aufstellfläche hinausragen. Anderenfalls könnte das Cintiq herunterfallen und Verletzungen oder Schäden verursachen.

Gehen Sie beim Einstellen der Arbeitsposition sorgsam vor. Ziehen Sie das Cintiq mit einer gleichmäßigen, horizontalen Bewegung zu sich heran. Heben Sie den Standfuß nicht vom Schreibtisch ab. Sie können das Unterteil an der Kante Ihres Schreibtisches ausrichten. Der Standfuß darf NICHT über den Schreibtisch hinausragen.

Wird das Gerät so weit bewegt, dass die Vorderseite des Standfußes über die Kante des Schreibtisches ragt, nimmt die Reibung der Unterlagen zu und hält den Standfuß in seiner Position fest. Ziehen Sie das Gerät nicht über diesen Punkt oder über die Unterlagen hinaus. Schieben Sie den Standfuß zurück auf die Arbeitsfläche, bis die Vorderkante des Unterteils an der Kante der Aufstellfläche ausgerichtet ist.

Unsachgemäße Bewegung oder Ziehen über den Kipppunkt hinaus verhindert das Aktivieren der Reibungssperre und kann zu Verletzungen oder Beschädigungen des Stift-Displays führen, falls das Produkt herunterfällt.





Setzen und lehnen Sie sich nicht auf die Tisch- oder andere Oberfläche, auf der sich das Produkt befindet. Anderenfalls könnte das Cintiq herunterfallen und Verletzungen oder Schäden verursachen. Seien Sie bei Anwesenheit von Kindern besonders vorsichtig.

Wird das Cintiq in einer Position verwendet, in der das Display über den Schreibtisch hinausragt, drücken Sie nicht auf den unteren Rand des Displays und lehnen Sie sich nicht dagegen. Ansonsten könnte sich der Standfuß lösen, was zu Verletzungen oder Beschädigungen am Stift-Display führen kann, falls das Produkt herunterfällt. Bewegen Sie das Cintiq nach getaner Arbeit stets vollständig zurück auf den Schreibtisch.

Weitere Informationen finden Sie im Benutzerhandbuch.

Das interaktive Cintiq Stift-Display wurde eigens dafür konzipiert, auf dem Cintiq Display-Standfuß montiert verwendet zu werden. Bei einigen spezialisierten Anwendungen (z. B. bei Verwendung einer VESA-Halterung) kann es jedoch notwendig sein, das Stift-Display vom Standfuß zu nehmen. Anweisungen zum Entnehmen des Stift-Displays vom Standfuß befinden sich im Cintiq-Benutzerhandbuch.

Berühren Sie im Falle einer Beschädigung des LCD-Bildschirms **KEINESFALLS** die möglicherweise austretende Flüssigkeit; diese Flüssigkeit kann zu Hautreizungen führen. Falls die Flüssigkeit dennoch mit Haut, Augen oder Mund in Berührung kommt, spülen Sie die betreffende Stelle sofort mindestens 15 Minuten lang unter fließendem Wasser ab. Suchen Sie bei Kontakt mit Augen und Mund außerdem einen Arzt auf.

Die Hintergrundbeleuchtung des Stift-Displays enthält Quecksilber (Hg). Stellen Sie sicher, dass eine Entsorgung des Geräts entsprechend der örtlich geltenden Bestimmungen und Gesetze erfolgt.

Erstickungsgefahr. Bewahren Sie die Stiftspitze und den Seitenschalter außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Wenn Kinder auf den Stift beißen, besteht die Gefahr, dass sich die Stiftspitze oder der Seitenschalter lösen. Halten Sie Verpackungsmaterial und Umhüllungen von Kindern fern, da sie ein Erstickungsrisiko darstellen.

Unterlassen Sie die Verwendung des Cintiq während Gewittern. Trennen Sie das Cintiq darüber hinaus bei solchen Wetterbedingungen von der Stromversorgung. Die Verwendung des Cintiq bei Gewittern kann zu Produktfehlfunktionen, Feuer oder Stromschlag führen.



VORSICHT

Nehmen Sie den Grip Pen nicht auseinander. Dies verursacht möglicherweise Fehlfunktionen des Geräts. In diesem Fall übernimmt Wacom keine Verantwortung für die Reparatur oder den Ersatz des Produkts.

Schlagen Sie mit dem Stift nicht auf harte Gegenstände, z. B. durch wiederholtes Aufstoßen auf die Schreibtischoberfläche. Ansonsten könnte der Stift beschädigt werden.

Üben Sie keinen übermäßigen Druck auf die Stiftspitze, den Radierer und den Seitenschalter aus. Dies kann zu vorzeitigem Versagen oder Fehlfunktionen führen.

Verwenden Sie ausschließlich austauschbare Stiftspitzen, die für Ihr Produkt von Wacom bestimmt sind.

Achten Sie darauf, dass der Bildschirm nicht verkratzt wird. Stellen Sie keine scharfen Gegenstände auf die Bildschirmoberfläche.

Vermeiden Sie starke Erschütterungen des Bildschirms, des Standfußes und des Grip Pens. Durch heftiges Stoßen oder durch Fallenlassen können der Bildschirm und andere Teile des Cintiq beschädigt werden.

Stellen Sie keine schweren Gegenstände auf das Stift-Display und stoßen Sie nicht mit Gewalt dagegen. Dadurch können der Bildschirm und der Arretierungsmechanismus des Standfußes beschädigt werden.

Stellen Sie keine schweren Gegenstände auf die Kabel des Stift-Displays, knicken Sie die Kabel nicht wiederholt und üben Sie keinen starken Druck auf die Kabelanschlüsse aus. Dadurch können das Gerät oder die Kabel beschädigt werden.

Stellen Sie das Stift-Display nicht auf eine Oberfläche, auf der das Kabel übermäßig geknickt oder eingeklemmt werden kann.

Wenn das Stift-Display über eine beschichtete Oberfläche verfügt, kann eine abgenutzte Stiftspitze, die scharf oder kantig ist, die Oberfläche beschädigen. Ersetzen Sie die Stiftspitze gegebenenfalls.

Verwenden Sie zur Reinigung des Bildschirms weder organische Lösungsmittel (z. B. Alkohol) noch milde Reinigungsmittel. Die Verwendung solcher Lösungs- oder Reinigungsmittel kann den Bildschirm beschädigen. Derartige Schäden fallen nicht unter die Garantiebestimmungen des Herstellers.

- Trennen Sie das Produkt vor der Reinigung immer von der Stromversorgung.
- Reinigen Sie den Display-Bildschirm mit einem antistatischen oder leicht angefeuchteten Tuch. Üben Sie bei der Reinigung nur minimalen Druck auf den Bildschirm aus und achten Sie darauf, dass die Oberfläche nicht nass wird.
- Verwenden Sie zur Reinigung des Cintiq-Gehäuses, Cintiq-Standfußes oder Grip Pen ein leicht (mit Wasser) angefeuchtetes, weiches Tuch.

Trennen Sie das Cintiq stets von der Stromversorgung, falls das Gerät nicht einwandfrei funktioniert oder durch Herunterfallen oder auf andere Weise beschädigt wurde.

TECHNISCHE DATEN

ALLGEMEINE TECHNISCHE DATEN

Abmessungen (B x H x T)	769,3 x 463,74 x 64 mm ohne Standfuß
Gewicht	28,6 kg (Gehäuse: 13,7 kg, Standfuß: 14,9 kg)
Eingangsspannung	24 V Gleichspannung
Energieverbrauch (mit Netzadapter)	max. 71 W max. 2 W im Ruhezustand (USB nicht angeschlossen) max. 1 W im AUS-Modus (USB nicht angeschlossen)
Energieverwaltung	VESA DPMS
Kompatibilität	Windows 7, Vista, XP (32 und 64 Bit) Mac OS X 10.5.8 oder höher
Kabel	DisplayPort, DVI-D, DVI-A, USB
USB-Hub	Integriert, USB 2.0 mit eigener Stromversorgung und einem externen Anschluss, 500 mA
Abdeckplatte	Glas mit Silberätzung (gehärtet)
Temperatur und Luftfeuchtigkeit bei Betrieb	5 bis 35 °C, Luftfeuchtigkeit: 20 bis 80 % (nicht kondensierend)
Temperatur und Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	-10 bis 60 °C, Luftfeuchtigkeit: 20 bis 90 % (nicht kondensierend) (maximale Luftfeuchtigkeit für die Lagerung: 38 % bei einer Raumtemperatur von 60 °C. Maximale Raumtemperatur für die Lagerung: 42 °C bei einer Luftfeuchtigkeit von 90 %)



DISPLAY

Display	a-Si-TFT-Aktivmatrix-LCD (h-IPS)
Bildschirmgröße	24,1 Zoll, 518 x 324 mm
Seitenverhältnis	16:10
Anzahl der Pixel	1920 x 1200
Videoeingang	DisplayPort, DVI-I (29 Pin)
Eingehendes Bildsignal	DisplayPort entspricht Standard V1.1a, der für HDCP DVI 1.0-Kompatibilität gilt Analoger RGB-Eingang
Unterstützte Auflösungen	1920 x 1200, 1600 x 1200, 1280 x 1024, 1024 x 768, 800 x 600, 640 x 480 Pixel
Gleichmäßigkeit der Weißluminanz	75 % (min.)
Pixelgröße	0,270 x 0,270 mm (H x V)
Blickwinkel bei Kontrastverhältnis 10:1 > 10 (horizontal/vertikal)	178° (89° / 89°) / 178° (89° / 89°) (typ.)
Anzeigefarben	1.073.741.824 Farben
Kontrastverhältnis	550:1 (typ.)
Reaktionszeit (Tr+Tf)	13 ms (typ.)
Luminanz	190 cd/m ² (typ.)
Manuelle OSD-Steuerung	Helligkeit, Kontrast, Pitch, Phase, Vertikale Position, Horizontale Position, Transparenz, Automatische Anpassung, Sprache, Hintergrundbeleuchtung, Menüposition, Zurücksetzen, Skalierung, Farbtemperatur (9300 K/6500 K/5000 K/ Benutzerspezifisch/Direkt)
Plug & Play	DDC 2B, DDC/CI
LCD-Qualität	Herstellungsbedingt kann kein absolut perfektes TFT-Display garantiert werden. Wacom lässt nicht zu, dass einzelne Subpixel nur weiß oder nur schwarz angezeigt werden. Eine geringe Anzahl von Subpixeln darf für bestimmte Teile des Farbspektrums jedoch eine falsche Farbe aufweisen. Dies bedeutet nicht, dass das Display einen Defekt aufweist.





STIFTTABLETT

Lesetechnik	Elektromagnetische Resonanztechnologie
Aktive Fläche	518,4 x 324,0 mm
Auflösung	0,005 l/mm (5080 lpi)
Genauigkeit	Mitte: +/- 0,5 mm Randbereich 1 (20 mm vom Rand des Anzeigebereichs): +/- 2,0 mm Randbereich 2 (3 mm vom Rand des Anzeigebereichs): +/- 4,0 mm
Maximaler Neigungsbereich des Stiftes	40 Grad aus vertikaler Position (außer Ecken)
Neigungsstufen des Stiftes	± 60 Stufen
Lesehöhe	ab 5 mm, Mitte
Maximale Übertragungsrate	133 Punkte/Sek.
Druckstufen	2048 Stufen
Kommunikationsschnittstelle	USB

NETZADAPTER

Eingangsspannung	100 bis 240 V Wechselspannung, 50/60 Hz
Ausgangsspannung	24 V Gleichspannung, 5,0 A (max.)

GRIP PEN KP-501E-01

Druckstufen	2048 Stufen
Beweglichkeit der Stiftspitze	max. 1,0 mm
Beweglichkeit des Radierers	max. 2,0 mm
Abmessungen (B x D)	156,5 x 14,9 mm
Gewicht	ca. 17 g



INFORMATIONEN ZU ENTSORGUNG UND RECYCLING

ROHS DER EU

Wacom Produkte entsprechen der Richtlinie 2002/95/EC zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten.

INFORMATIONEN DER EU ZUR ENTSORGUNG VON ALTGERÄTEN (WEEE-RICHTLINIE)



Wiederverwendung, Recycling und Reparatur. Wenn Sie das Gerät durch ein neueres ersetzen oder die Nutzungsdauer des Geräts abgelaufen ist, sollten Sie das Produkt bei einer Recycling-Sammelstelle in Ihrer Nähe abgeben. Sie leisten dadurch einen aktiven Beitrag zum Umweltschutz in Ihrer Gemeinde und tragen dazu bei, dass keinerlei in dem Gerät vorhandene Schadstoffe bei der Entsorgung in die Umwelt gelangen.

Gemäß EU-Richtlinie 2002/96/EC (WEEE), die am 27. Januar 2003 vom Europäischen Parlament und vom Europarat erlassen wurde, und laut Vorschriften in den einzelnen Mitgliedsstaaten ist die Entsorgung von Elektro- und Elektronikschrott im normalen Hausmüll untersagt. Produkte, auf die diese Richtlinie zutrifft, sind mit dem Symbol zur Kennzeichnung von Elektro- und Elektronikgeräten am Anfang dieses Hinweises versehen, es sei denn, diese Kennzeichnung ist aufgrund des Formats oder der Funktion des Produkts nicht möglich. Wacom-Produkte unterliegen der Richtlinie 2002/96/EC. Die Geräte sollten daher stets getrennt gesammelt und der entsprechenden Entsorgungsstelle in Ihrer Region oder Gemeinde zugeführt werden.

KONFORMITÄTSERKLÄRUNGEN

CE-ERKLÄRUNG

Das Stifttablett oder interaktive Stift-Display (Modell DTK-2400) wurde getestet und entspricht laut Testergebnis den folgenden harmonisierten europäischen Normen:

EMV-Richtlinie

- EN 55022:2006+A1:2007, Class B
- EN 61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009
- EN 61000-3-3:2008
- EN 55024:1998+A1:2001+A2:2003
 - IEC 61000-4-2:2008, IEC 61000-4-3:2008
 - IEC 61000-4-4:2004+Corr.1:2006+Corr.2:2007
 - IEC 61000-4-5:2005
 - IEC 61000-4-6:2008
 - IEC 61000-4-8:2009
 - IEC 61000-4-11:2004

ErP-Richtlinie

- IEC 62301 ed.1:2005

Aufgrund der Ergebnisse dieser Tests erklärt Wacom, dass die oben aufgeführten Geräte der europäischen EMV-Richtlinie 2004/108/EC sowie der ErP-Richtlinie 2009/125/EC entsprechen. Bei der Installation und beim Betrieb des Geräts sind die Anweisungen in diesem Handbuch genau zu beachten.

Alle Veränderungen, die an diesem Gerät vorgenommen werden und nicht direkt von Wacom autorisiert sind, machen diese Erklärung ungültig.

LIZENZ- UND GARANTIEBESTIMMUNGEN

TABLETTTREIBERSOFTWARE ENDBENUTZER-LIZENZVERTRAG

Der vorliegende Endbenutzer-Lizenzvertrag (nachstehend „Vertrag“ genannt) besteht zwischen Ihnen (sowohl der Einzelperson, die die Software installiert als auch jeder einzelnen juristischen Person, in deren Namen diese Einzelperson handelt) („Sie“, „Ihr“, „Ihre“, „Ihrer“ oder „Ihnen“) und Wacom Co. Ltd, 2-510-1 Toyonodai, Kazo-shi, Saitama 349-1148, Japan (nachstehend „Wacom“ genannt).

ES IST WICHTIG, DASS SIE DIESEN VERTRAG SORGFÄLTIG DURCHLESEN UND VERSTEHEN. DURCH ANKLICKEN DER SCHALTFLÄCHE „HIERMIT AKZEPTIERE ICH DIE LIZENZBEDINGUNGEN“ ODER NUTZUNG ODER INSTALLATION DER SOFTWARE STIMMEN SIE DEN BEDINGUNGEN DIESES VERTRAGES ZU. WENN SIE NICHT ALLEN BEDINGUNGEN DIESES VERTRAGES ZUSTIMMEN UND DIESEN VERTRAG NICHT ABSCHLIESSEN MÖCHTEN, KLICKEN SIE BITTE AUF DIE SCHALTFLÄCHE „ICH AKZEPTIERE DIE LIZENZBEDINGUNGEN NICHT“. WENN SIE DIE BEDINGUNGEN DIESES VERTRAGES NICHT AKZEPTIEREN, SIND SIE NICHT ZUR NUTZUNG ODER ZUM ZUGRIFF AUF DIE SOFTWARE BERECHTIGT.

1. DEFINITIONEN

- 1.1 „Dokumentationen“ sind die Benutzerleitfäden und -handbücher zur Installation und Nutzung der Software.
- 1.2 „Produkt“ ist die Wacom Tabletthardware, mit dem Ihnen die Software zur Verfügung gestellt wurde.
- 1.3 „Software“ sind die Tabletttreibersoftware und die Dokumentationen, die Sie zusammen mit dem Produkt erhalten, sowie alle entsprechenden Aktualisierungen, die Wacom Ihnen im Rahmen dieses Vertrages bietet.

2. SOFTWARE-LIZENZ

2.1 Beschränkte Lizenz.

Gemäß den Bestimmungen des vorliegenden Vertrages erteilt Wacom Ihnen hiermit im Rahmen einer beschränkten, einfachen Lizenz die folgenden Rechte: (a) Installation und Nutzung einer einzelnen Kopie der Software, ausschließlich in maschinenlesbarer Form, auf einem einzelnen Computer oder anderen ähnlichen Gerät, nur in Verbindung mit dem Produkt; (b) Nutzung der mit der Software gelieferten Dokumentationen in Unterstützung Ihrer genehmigten Nutzung der Software; und (c) Anfertigung einer einzelnen Sicherungskopie der Software, die ausschließlich zu Sicherungszwecken zu nutzen ist, vorausgesetzt, dass alle Hinweise auf Warenzeichen, Urheberrechte und andere Eigentumsrechte und eingeschränkte Rechte sowie Legenden und Symbole in der Originalfassung der Software auf dieser Sicherungskopie reproduziert werden.



2.2 Einschränkungen.

Sie dürfen die Software (einschließlich der Dokumentationen) nur zu ausdrücklich durch diesen Vertrag zugelassenen Zwecken sowie zur Notfallwiederherstellung, Programmfehlerverifizierung und Sicherung kopieren oder verwenden. Sie dürfen die Software nicht modifizieren, übertragen, vertreiben, als Grundlage für daraus abgeleitete Werke verwenden, verpfänden, weiterlizenzieren, unterlizenzieren, verleihen oder vermieten oder für die Schulung Dritter, kommerzielles Time-Sharing oder Dienstleistungsbüros verwenden. Es ist Ihnen nicht gestattet, die Software zu rekonstruieren, disassemblieren oder dekompileieren oder zu versuchen, irgendwelche verwendeten oder in die Software integrierten Quellcodes, Algorithmen, Methoden oder Techniken zu ermitteln oder Dritten diese Maßnahmen zu gestatten, es sei denn, dies geschieht in dem trotz dieser Einschränkung ausdrücklich durch anwendbare Gesetze zugelassenen Umfang. Sie dürfen die Software nicht als eigenständige Software oder in Verbindung mit Drittanbieterprodukten, sondern nur in Verbindung mit dem Produkt verwenden. Sie dürfen keinerlei Hinweise auf Warenzeichen, Urheberrechte oder andere Eigentumsrechte und eingeschränkte Rechte sowie Legenden und Symbole in oder auf der Software entfernen oder verändern.

2.3 Keine Abtretung; einmalige Übertragung.

Sie dürfen Ihre Rechte oder Pflichten im Rahmen dieses Vertrages nicht kraft Gesetzes oder anderweitig übertragen, abtreten oder delegieren, es sei denn, dies geschieht mit vorheriger schriftlicher Genehmigung von Wacom, die Ihnen nicht unbillig verweigert wird. Sie dürfen jedoch Ihre gesamten Rechte im Rahmen dieses Vertrages zusammen mit dem Produkt einmalig und dauerhaft an eine dritte Partei übertragen, wenn alle der folgenden Bedingungen erfüllt sind: (a) Die Übertragung umfasst alle Komponenten und Bestandteile des Produktes, alle gedruckten Materialien, alle weiteren für das Produkt geltenden Garantien und alle Ihre Rechte und Pflichten im Rahmen dieses Vertrages, (b) Sie behalten keinerlei Kopien der Software auf irgendwelchen Medien oder Computern zurück und (c) die Partei, die die Software erhält, muss die Bedingungen dieses Vertrages gelesen und verstanden haben und sich mit diesen Bedingungen einverstanden erklären. Eine Übertragung, Abtretung oder Delegation Ihrer Rechte oder Pflichten im Rahmen dieses Vertrages, die gegen diesen Absatz verstößt, ist ungültig und wirkungslos.

2.4 Eigentum.

Wacom und seine Lizenzgeber behalten alle Rechte an der Software, einschließlich aller Patentrechte, Urheberrechte, Warenzeichen, Geschäftsgeheimnisse und aller anderen geistigen oder gewerblichen Schutzrechte an der Software sowie aller entsprechenden Verbesserungen, Aktualisierungen und abgeleiteten Werke. Wacom behält sich alle Rechte an der Software vor. Sie erwerben weder ausdrücklich noch stillschweigend irgendwelche anderen Rechte an der Software als die Rechte, die ausdrücklich im Rahmen dieses Vertrages gewährt werden.

2.5 Kein Support.

Wacom ist im Rahmen dieses Vertrages nicht dazu verpflichtet, technischen Support, Wartung, Aktualisierungen, Änderungen oder neue Versionen zu bieten.

3. GEWÄHRLEISTUNGEN UND RECHTSBEHELFE

3.1 Beschränkte Garantie.

Wacom gewährleistet, dass die Software, wenn sie gemäß den Dokumentationen und den Bestimmungen dieses Vertrages verwendet wird, im Wesentlichen für einen Zeitraum von 2 (in Worten: zwei) Jahren ab dem Zeitpunkt der ersten Installation oder Inbetriebnahme der Software durch Sie (nachstehend „Garantiezeit“ genannt) gemäß den Dokumentationen funktionieren wird. Sollte die Software während dieser Garantiezeit nicht der vorstehenden Garantie entsprechen, behebt Wacom diesen Mangel durch Reparatur oder Ersatz der Software ohne zusätzliche Kosten für Sie. Wenn eine Reparatur oder ein Ersatz der Software unmöglich oder unverhältnismäßig aufwendig ist oder nicht innerhalb einer angemessenen Zeit durchgeführt werden kann, sind Sie berechtigt, entweder einen angemessenen Nachlass auf alle gezahlten Gebühren zu verlangen oder den Vertrag aufheben zu lassen. Die Software ist nicht fehlertolerant und nicht für eine Nutzung in Verbindung mit risikoreichen Aktivitäten ausgelegt, zugelassen oder konzipiert. Mündliche oder schriftliche Informationen oder Ratschläge durch Wacom, seine Vertreter oder irgendwelche Händler oder Verkäufer des Produktes stellen keinerlei Garantie dar und führen in keiner Weise zu einer Erweiterung der von Wacom ausdrücklich im Rahmen dieses Vertrages gegebenen Garantien. Dieser Absatz umfasst die gesamte Haftung und alle Pflichten von Wacom sowie Ihren einzigen und alleinigen Rechtsbehelf für den Fall, dass die Software nicht der vorstehenden Garantie entspricht. Wacom garantiert nicht dafür, dass (a) die Software Ihrem Bedarf entspricht, (b) die Software mit dem Computer oder dem entsprechenden Gerät, auf dem Sie sie installieren, kompatibel ist bzw. darauf ausgeführt werden kann, oder (c) Mängel an der Software behoben werden oder der Betrieb der Software unterbrechungs- oder fehlerfrei vonstatten gehen wird. Wacom garantiert im Rahmen dieses Vertrages nicht für die Hardware-Komponenten des Produktes; diese unterliegen (gegebenenfalls) Wacoms Standard-Garantie für Hardware. Wacom hat keinerlei Garantieverpflichtungen gemäß diesem Absatz, wenn die Software aufgrund einer unzulässigen, missbräuchlichen oder falschen Nutzung, Veränderung, Fahrlässigkeit oder versehentlichen Beschädigung der Software oder irgendeiner nicht von Wacom durchgeführten Reparatur oder Modifizierung der Software nicht der vorstehenden Garantie entspricht. Durch einen Ersatz oder eine Reparatur der Software verlängert sich ihre Garantiezeit nicht über die ursprüngliche Garantiezeit hinaus.

3.2 Haftungsausschluss.

Über die ausdrücklichen Garantien in diesem Vertrag hinaus Gibt Wacom keinerlei weitere Garantien in bezug auf die Software und lehnt hiermit jede weitere Garantie ab. soweit dies gemäss anwendbarem recht zulässig ist, lehnt Wacom ausdrücklich jede ausdrückliche oder stillschweigende Garantie in bezug auf die software ab, und zwar einschliesslich der Garantie einer marktgängigkeit, einer eignung für einen bestimmten zweck, einer zufriedenstellenden qualität, fehlerfreiheit und rechtmängelfreiheit sowie aller Garantien, die sich aus handelsbräuchen ergeben können. wenn sie verbraucher sind (d. h. wenn sie die Software für private und nicht für geschäftliche, gewerbliche oder berufliche zwecke verwenden), gelten die vorstehenden einschränkungen je nach dem rechtsgebiet, in dem sie sich befinden, möglicherweise für sie nicht.

4. KÜNDIGUNG

Dieser Vertrag ist so lange gültig, bis er gekündigt wird. Darüber hinaus enden und erlöschen Ihre Rechte und Lizenzen im Rahmen dieses Vertrages automatisch, ohne dass irgendeine Mitteilung oder Maßnahme durch Wacom erforderlich ist, für den Fall, dass Sie gegen Bestimmungen dieses Vertrages verstoßen. Nach Kündigung dieses Vertrages nehmen Sie von jeder Nutzung der Software Abstand und löschen die Software (einschließlich Ihrer Sicherungskopie und aller Dokumentationen) dauerhaft und unwiderruflich von Ihrem Computer oder einem ähnlichen Gerät, auf dem sie installiert wurde. Nach Kündigung dieses Vertrages bestehen die Absätze 1, 2.2, 2.4, 3.2, 4 und 5 fort.

5. ALLGEMEINE BEDINGUNGEN

5.1 Geltendes Recht.

Dieser Vertrag und alle Angelegenheiten, die sich aus diesem Vertrag ergeben oder sich darauf beziehen, unterliegen den internationalen Gesetzen Japans, ohne irgendeiner Rechtswahlregelung Rechtskraft zu verleihen. Dieser Vertrag unterliegt nicht dem Übereinkommen der Vereinten Nationen über Verträge über den internationalen Warenverkauf, dessen Anwendung ausdrücklich ausgeschlossen wird. Im Falle irgendeiner Auseinandersetzung, Klage oder Streitigkeit zwischen den Parteien, die sich aus diesem Vertrag ergibt oder sich darauf bezieht, darf diese Auseinandersetzung, Klage oder Streitigkeit ausschließlich vor dem Tokyo District Court in Japan verhandelt werden, und Wacom und Sie stimmen hiermit unwiderruflich der Zuständigkeit dieses Gerichts zu.

5.2 Haftungsbeschränkung.

In keinem Falle haftet eine der beiden Parteien für indirekte, beiläufige oder konkrete Schäden, Folge- oder Strafschäden oder entgangene Gewinne, Einkünfte, Geschäfte, Einsparungen, Daten, eine entgangene Nutzung oder Ersatzbeschaffungskosten, die einer der beiden Parteien oder irgendeiner dritten Partei entstehen, ob als vertraglicher oder deliktischer Anspruch, selbst wenn die andere Partei über die Möglichkeit solcher Schäden informiert wurde oder wenn solche Schäden vorhersehbar sind. In keinem Falle überschreitet Wacoms Schadenersatzpflicht gemäß diesem Vertrag die tatsächlich von Ihnen für das Produkt gezahlten Beträge. Die Parteien bestätigen, dass die Haftungsbeschränkungen in diesem Absatz und in den anderen Bestimmungen dieses Vertrages sowie die entsprechende Risikoverteilung ein wesentliches Element des Handels zwischen den Parteien sind, ohne das Wacom diesen Vertrag nicht abgeschlossen hätte. Wacoms Preisgestaltung für die Produkte spiegelt diese Risikoverteilung und die hierin spezifizierte Haftungsbeschränkung wider. Unbeschadet der obigen Bestimmungen wird Wacoms Haftung Ihnen gegenüber in den folgenden Fällen durch keine Bedingung dieses Vertrages eingeschränkt: (I) Todesfälle oder Personenschäden, soweit sie direkt auf ein fahrlässiges Verhalten von Wacom oder seinen Angestellten oder Vertretern zurückzuführen sind; oder (II) irgendeine betrügerische Handlung oder Unterlassung durch Wacom oder seine Mitarbeiter oder Vertreter; oder (III) irgendeine vorsätzliche oder grob fahrlässige Pflichtverletzung von Seiten des Unternehmens Wacom.



5.3 Abtrennbarkeit.

Wird irgendeine Bestimmung dieses Vertrages für rechtswidrig, ungültig oder anderweitig nicht durchsetzbar befunden, so wird diese Bestimmung entsprechend der erklärten Absicht der Parteien soweit wie möglich durchgesetzt oder, wenn eine solche Durchsetzung nicht möglich ist, als abgetrennt und aus diesem Vertrag gestrichen betrachtet, während der Rest des Vertrages vollständig wirksam und in Kraft bleibt.

5.4 Gesetzeskonformität.

Sie sind verpflichtet, alle anwendbaren Gesetze und Vorschriften, einschließlich Exportgesetzen und den lokalen Gesetzen des Landes oder der Region, in der Sie sich befinden oder die Software verwenden, vollständig einzuhalten. Ohne Einschränkung der Allgemeingültigkeit der vorstehenden Bestimmung ist es Ihnen und Ihren Vertretern nicht gestattet, die Software an einen Ort oder eine natürliche oder juristische Person zu exportieren, weiterzuleiten oder zu übertragen, sofern das anwendbare Recht dies untersagt oder verbietet.

5.5 Vollständige Vereinbarung; Allgemeines.

Dieser Vertrag stellt die vollständige Vereinbarung zwischen den Parteien dar und ersetzt alle früheren oder gleichzeitig bestehenden schriftlichen oder mündlichen Vereinbarungen oder Erklärungen zum Gegenstand dieses Vertrages. Dieser Vertrag begründet keinerlei Partnerschaft, Joint Venture, Arbeitgeber-/Arbeitnehmer-, Vertretungs- oder Franchisegeber-/Franchisenehmer-Verhältnis zwischen Ihnen und Wacom und darf nicht dahingehend ausgelegt werden. Alle Titel, Überschriften oder Absatztitel in diesem Vertrag dienen nur der besseren Lesbarkeit und stellen keinerlei Definition oder Erklärung von Absätzen oder Bestimmungen dar. Jede Verzichtserklärung durch eine der beiden Parteien im Falle einer Nichterfüllung oder Verletzung dieses Vertrages muss schriftlich erfolgen und stellt keine Verzichtserklärung für eine weitere oder spätere Nichterfüllung oder Verletzung dar.

BESCHRÄNKTE GARANTIE

Wacom garantiert Ihnen als Erstkäufer (nachfolgend "Ihnen" oder "Kunde" genannt), dass die Produkthardware bei normaler Nutzung für einen Garantiezeitraum von ZWEI (2) JAHREN, im Fall eines Cintiq Produkts für einen Garantiezeitraum von DREI (3) Jahren, ab Verkaufsdatum frei von Material- und Verarbeitungsfehlern ist, vorausgesetzt, dass sie zum Zeitpunkt des Kaufes unbenutzt war. Defekte an Verschleißteilen (z.B. Stiftspitzen, Tabletoberflächen oder Batterien), die auf normalen Verschleiß und Betrieb zurückzuführen sind, sind von der Garantie ausgenommen. Wacom übernimmt darüber hinaus für einen Zeitraum von SECHS (6) MONATEN ab Kaufdatum die Garantie, dass die mitgelieferten Datenträger frei von Material- und Verarbeitungsfehlern sind.

Bei Feststellung eines Mangels am Produkt, ausgenommen der Software, innerhalb des Garantiezeitraumes muss das Produkt in der Originalverpackung zusammen mit Ihrem Namen, Ihrer Anschrift, Telefonnummer, einer Beschreibung des Mangels sowie einer Kopie der Originalrechnung an den ursprünglichen Erwerbort zurückgegeben werden. Für einen eventuellen Verlust oder eine Beschädigung des Produktes während dieses Transportes haftet der Kunde.

Wacom verpflichtet sich unter dieser Garantie nur dazu, das defekte Produkt oder Teile davon bei erwiesenen Mängeln und Einsendung innerhalb des Garantiezeitraumes nach eigenem Ermessen entweder zu reparieren oder auszutauschen.

Wacom ist nicht verpflichtet, das Produkt zu reparieren oder zu ersetzen, wenn (a) das Versagen des Produktes auf Unfall, Missbrauch, falsche Benutzung, Nachlässigkeit, unerlaubte Änderung oder Reparatur zurückzuführen ist oder (b) das Produkt nicht gemäß den Anweisungen von Wacom behandelt oder aufbewahrt wurde oder (c) das Versagen auf normale Abnutzung zurückzuführen ist oder (d) die durch WACOM angebrachte Seriennummer abgemacht oder unverständlich wiedergegeben wird.

Jegliche Beschreibungen, Zeichnungen, Spezifikationen, Muster, Modelle, Mitteilungen oder ähnliches Material, die im Zusammenhang mit dem Verkauf des Produktes herausgegeben werden, können nicht als ausdrückliche Garantie ausgelegt werden, dass das Produkt den Anforderungen des Kunden entspricht oder sie erfüllt.

Die gesetzlichen Mängelgewährleistungsansprüche werden durch die vorstehende Garantie nicht berührt. Sie können Mängelansprüche nach den gesetzlichen Bestimmungen geltend machen.

Wacom haftet, gleich aus welchem Rechtsgrund, für sich und seine Erfüllungsgehilfen nur, falls eine wesentliche Vertragspflicht schuldhaft in einer den Vertragszweck gefährdenden Weise verletzt wurde oder der Schaden auf Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zurückzuführen ist. Als wesentliche Vertragspflicht gilt eine Pflicht, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrags überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der Vertragspartner regelmäßig vertrauen darf. Erfolgt die schuldhafte Verletzung einer solchen wesentlichen Vertragspflicht nicht vorsätzlich oder grob fahrlässig, ist die Haftung dem Grunde und der Höhe nach auf solche vertragstypischen Schäden begrenzt, die zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses vernünftigerweise vorhersehbar waren. Soweit die Haftung nach diesen Bedingungen

ausgeschlossen oder begrenzt ist, gilt dies auch für die persönliche Haftung der Organe, der Angestellten, Arbeitnehmer, Mitarbeiter, Vertreter und Unterauftragnehmer dieser Partei. Die in diesen Bedingungen enthaltene Haftungsbegrenzung findet auf Ansprüche nach dem Produkthaftungsgesetz keine Anwendung.

Falls die Überprüfung irgendeines Anspruches, der unter dieser Garantie erhoben wird, ergibt, dass er außerhalb des zulässigen Zeitraumes oder Garantieumfangs liegt oder das Produkt nicht defekt ist, gehen die Kosten einer solchen Überprüfung und Reparatur zu Lasten des Kunden.

Diese beschränkte Garantie gilt, wenn sich der Sitz des Verkäufers in der EU oder in Island, Norwegen, Jersey, Schweiz, Russland, Ukraine, Rumänien, Bulgarien, Kroatien, Serbien, Tunesien, Türkei, Syrien, Libanon, Jordanien, Israel, Ägypten, Vereinigte Arabische Emirate, Iran oder Süd-Afrika befindet.

Diese beschränkte Garantie unterliegt dem Recht der Bundesrepublik Deutschland. Das UN-Kaufrecht ist ausgeschlossen. Der alleinige Gerichtsstand für Auseinandersetzungen ist Krefeld. Die Gerichtsstandsvereinbarung gilt auch für Kunden, die keinen allgemeinen Gerichtsstand in Deutschland haben. Die Gerichtsstandsvereinbarung soll dann nicht greifen, wenn aufgrund gesetzlicher Bestimmungen ein anderer ausschließlicher Gerichtsstand einschlägig ist. Ferner ist WACOM berechtigt, eine Klage gegen den Kunden an seinem Hauptgeschäftssitz zu erheben.

Sollte irgendeine Bestimmung dieser Vereinbarung für nichtig erklärt werden, wird diese als von der Vereinbarung getrennt betrachtet, und die Vereinbarung bleibt anderweitig uneingeschränkt in Kraft. Sollten Sie Fragen zu dieser Vereinbarung haben oder aus anderen Gründen mit Wacom Kontakt aufnehmen wollen, wenden Sie sich bitte schriftlich an uns:

Wacom Europe GmbH
Europark Fichtenhain A9
47807 Krefeld
DEUTSCHLAND