



# DTK-2241

# DTH-2242

## Wichtige Produktinformationen


VORSICHTSMASSNAHMEN

TECHNISCHE DATEN

INFORMATIONEN ZU ENTSORGUNG UND RECYCLING

KONFORMITÄTSEKTLÄRUNGEN

LIZENZ- UND GARANTIEBESTIMMUNGEN





DTK-2241, DTH-2242

Wichtige Produktinformationen

Version 0.1 A1013

Copyright © Wacom Co., Ltd., 2013

Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil dieses Handbuchs darf außer für Ihren eigenen Bedarf vervielfältigt werden.

Wacom behält sich das Recht vor, ohne vorherige Ankündigung Änderungen an diesem Dokument durchzuführen.

Wacom ist stets bestrebt, in diesem Handbuch nur aktuelle und exakte Informationen zu veröffentlichen. Dennoch behält sich Wacom das Recht vor, Spezifikationen und Produktkonfigurationen nach eigenem Ermessen ohne vorherige Mitteilung und ohne Aufnahme in dieses Handbuch zu ändern.

Das oben angegebene Jahr gibt an, wann dieses Benutzerhandbuch erstellt wurde. Das Datum der Veröffentlichung des Benutzerhandbuchs für die Anwender entspricht jedoch dem Datum der Markteinführung des entsprechenden Wacom Produkts.

Wacom ist eine eingetragene Marke der Wacom Co., Ltd.



# INHALT

VORSICHTSMASSNAHMEN	4	INFORMATIONEN ZU ENTSORGUNG UND RECYCLING	16
VORSICHTSMASSNAHMEN FÜR DEN EINSATZ UND DIE HANDHABUNG	4	ROHS DER EU	16
VERWENDUNGsort	4	INFORMATIONEN DER EU ZUR ENTSORGUNG VON ALTGERÄTEN (WEEE-RICHTLINIE)	16
BETRIEBsumGEbUNG	4	KONFORMITÄTserKLÄRUNGEN	17
VERWENDUNG	5	CE-ERKLÄRUNG	17
HANDHABUNG	6	LIZENZ- UND GARANTIEBESTIMMUNGEN	18
TECHNISCHE DATEN	10	TABLETTTREIBERSOFTWARE	
DTK-2241	10	ENDBENUTZER-LIZENZVERTRAG	18
DTH-2242	13	BESCHRÄNKTE GARANTIE	23

## VORSICHTSMASSNAHMEN

### VORSICHTSMASSNAHMEN FÜR DEN EINSATZ UND DIE HANDHABUNG

Beachten Sie alle Anweisungen, Vorsichtshinweise und Warnungen in diesem Handbuch, damit der sichere Gebrauch des Produktes gewährleistet ist. Die Nichtbeachtung kann zu Schäden am Produkt, Beschädigungen am Computer oder zu Datenverlust führen. Bei Nichtbeachtung erlischt möglicherweise Ihr Garantieanspruch. In diesem Fall übernimmt Wacom keine Verantwortung für die Reparatur oder den Ersatz des Produkts.

### VERWENDUNGORT

#### WARNUNG

Das Produkt darf nur in normalen Büroumgebungen eingesetzt werden. Zudem kann es als Center-Konsole in klimatisierten Umgebungen verwendet werden. Das Produkt wurde von Wacom ausschließlich für den Einsatz in einer normalen Büroumgebung geprüft. Tests bezüglich seiner Eignung in medizinischen und militärischen Anwendungsgebieten wurden nicht durchgeführt.

Das interaktive Stift-Display ist weder wasserdicht noch explosionsfest.

Es dient ausschließlich als passives Display und Eingabegerät.

Bei allen Anwendungen, für die es nicht vorgesehen ist, wurden keine Tests zur Funktionalität und zu möglichen Fehlfunktionen des interaktiven Stift-Displays durchgeführt. Der Einsatz des interaktiven Stift-Displays in anderen Anwendungsgebieten als normalen Büroumgebungen erfolgt auf eigenes Risiko des Benutzers.

### BETRIEBSUMGEBUNG

#### VORSICHT

Temperatur und Luftfeuchtigkeit

- Temperatur und Luftfeuchtigkeit bei Betrieb: 5 bis 40°C, 30 bis 80% relative Luftfeuchtigkeit
- Temperatur und Luftfeuchtigkeit bei Lagerung: -20 bis 60°C, 30 bis 90% relative Luftfeuchtigkeit

Das Produkt darf unter folgenden Bedingungen nicht betrieben oder gelagert werden:

- Bei größeren bzw. außerhalb der Spezifikationen liegenden Temperaturschwankungen (z. B. außerhalb geschlossener Räume oder in einem Fahrzeug).
- An Orten, an denen das Stift-Display, der Stift und der Standfuß direkter Sonneneinstrahlung oder Wärme eines anderen Geräts, Wasser oder anderen Flüssigkeiten ausgesetzt sind.

Setzen Sie das Produkt nicht in einer staubigen Umgebung ein. Dadurch kann es beschädigt werden.

## VERWENDUNG

### WARNUNG

Verwenden Sie nur einen für das Produkt geeigneten Netzadapter. Wenn ein anderer Netzadapter verwendet wird, funktioniert das Produkt nicht ordnungsgemäß oder kann beschädigt werden. Bei Verwendung eines anderen Netzadapters besteht außerdem Brandgefahr. Wenn ein anderer Netzadapter verwendet wird, erlischt der Garantieanspruch.

Entfernen Sie in regelmäßigen Abständen Staubpartikel vom Netzadapter. Feuchtigkeit u. Ä. in Staubablagerungen kann zu Brandgefahr führen.

Das Stromkabel darf nicht beschädigt, übermäßig geknickt oder zusammengebunden werden. Stellen Sie keine schweren Gegenstände auf das Kabel und setzen Sie es keiner übermäßigen Hitze aus. Die Nichtbeachtung dieser Warnung kann zu Brand, Stromschlag oder Produktversagen führen.

Berühren Sie den Netzadapter nicht mit feuchten Händen. Die Nichtbeachtung dieser Warnung kann zu Stromschlag oder Produktversagen führen.

Führen Sie keine Fremdkörper in den USB-Anschluss, in Bildschirmanschlüsse oder andere Öffnungen des Produkts ein. Wenn Sie einen Metallgegenstand oder einen Fremdkörper in einen Anschluss oder eine andere Öffnung dieses Produkts einführen, kann dies zu Produktversagen, Feuer oder Stromschlag führen.

### VORSICHT

Schließen Sie das Bildschirm- und das Netzkabel nicht an und entfernen Sie die Kabel nicht, wenn das Produkt oder der Computer eingeschaltet ist. Dadurch können das Display und die Grafikkarte des Computers beschädigt werden. In diesem Fall übernimmt Wacom keine Verantwortung für die Reparatur oder den Ersatz des Produkts.

Dieses Produkt ist für die Verwendung mit einer DVI- oder VGA-Grafikkarte vorgesehen. Die Verwendung einer nicht geeigneten Grafikkarte kann zu Beschädigungen des Produktes führen.

Bedecken Sie die Lüftungsöffnungen an der Rückseite des Produktes nicht. Es kann dadurch überhitzen und beschädigt werden.

Sorgen Sie für eine ausreichende Belüftung des Produkts und des Netzteils. Eine unzureichende Belüftung kann zu Überhitzung oder Fehlfunktionen führen und die Lebensdauer des Produkts verkürzen.

Wenn Sie längere Zeit nicht mit dem Produkt arbeiten, trennen Sie den Netzadapter von der Steckdose.





Zum Schutz der Augen bei Gebrauch des Produkts beachten Sie folgende Hinweise:

- Verwenden Sie das Produkt ausschließlich in gut ausgeleuchteten Räumen, und betrachten Sie das Display aus einem geeigneten Abstand.
- Legen Sie beim längeren Gebrauch des Produktes regelmäßig Pausen ein.

Behandeln Sie das LCD-Display mit Vorsicht. Drücken Sie den Stift nicht zu fest auf das LCD-Display.

Wenn Sie den Stift zu fest aufdrücken, können vorübergehend wellenartige Streifenmuster auf dem Display erscheinen (die Wellen verschwinden, wenn Sie den Druck vermindern).

Die folgenden Zustände sind typisch für LCD-Displays und sind kein Hinweis auf eine Beschädigung oder Fehlfunktion des Produkts.

- Je nach dargestelltem Inhalt kann das Display ungleichmäßig hell sein.
- Je nach dargestelltem Inhalt kann ein kleiner Teil mit beleuchteten und unbeleuchteten Bildzeilen bzw. können rote oder blaue Punkte sichtbar sein.
- Bei der Darstellung von feinteiligen Objekten kann es zum Flimmern oder zu Streifenmustern kommen.
- Wenn dasselbe Standbild über einen längeren Zeitraum angezeigt wird, kann ein Nachbild entstehen. (Nachbilder verschwinden mit der Zeit allmählich.)
- Veränderungen am Zustand der Hintergrundbeleuchtung über den Nutzungszeitraum des Displays wirken sich nach und nach auf den Displayzustand aus.
- Je nach Betrachtungswinkel können die Farben und Farbtöne verändert erscheinen.

## HANDHABUNG

### WARNUNG

Hochspannung. Öffnen und zerlegen Sie das Produkt nicht. Bei geöffnetem Gehäuse besteht die Gefahr eines elektrischen Schlags. Durch das Öffnen des Gehäuses verlieren Sie die Garantieansprüche; in diesem Fall ist Wacom nicht verpflichtet, das Produkt zu reparieren oder zu ersetzen.

Stellen Sie sicher, dass keine Kabel oder anderen Gegenstände zwischen den beweglichen Teilen des Standfußes eingeklemmt werden.

Stellen Sie das Produkt nicht auf eine feuchten Fläche oder einen feuchten Tisch. Die Gummis am Standfuß können ins Rutschen geraten, was zu einem Fall des Produkts führen kann.

Sorgen Sie beim Umstellen oder Transport des Produkts dafür, dass alle Kabel von Steckdose, Computer usw. vollständig getrennt sind. Bündeln Sie die Kabel auf geeignete Weise, damit sie nicht lose herumhängen und eine Gefahrenquelle darstellen. Das Stolpern über lose Kabel kann zu Sachschäden oder Verletzungen führen.





Stellen Sie das Produkt nicht auf eine instabile Fläche oder einen instabilen Tisch.  
Stellen Sie es nicht auf geneigte, instabile oder vibrierende Flächen.

Beim Sturz des Produkts von einer ungeeigneten Fläche kann es zu Sachschäden oder Verletzungen kommen.

Setzen Sie sich nicht auf und hängen Sie sich nicht an den Tisch oder eine andere Fläche, auf dem bzw. der das Produkt steht. Das Produkt kann herunterfallen, was Sachschäden oder Verletzungen nach sich ziehen kann. Lassen Sie bei Anwesenheit von Kindern besondere Vorsicht walten.

Das Produkt ist eigens auf den Gebrauch in Verbindung mit dem Display-Standfuß ausgelegt.

Bei speziellen Anwendungen (wie dem Einsatz einer VESA-Halterung) kann es jedoch notwendig sein, das Stift-Display vom Standfuß zu lösen. Die entsprechenden Anweisungen entnehmen Sie der Bedienungsanleitung des Produkts.

Berühren Sie im Falle einer Beschädigung des LCD-Bildschirms **KEINESFALLS** die möglicherweise austretende Flüssigkeit; diese Flüssigkeit kann zu Hautreizungen führen. Falls die Flüssigkeit dennoch mit Haut, Augen oder Mund in Berührung kommt, spülen Sie die betreffende Stelle sofort mindestens 15 Minuten lang unter fließendem Wasser ab. Suchen Sie bei Kontakt mit Augen und Mund einen Arzt auf.

Erstickungsgefahr. Bewahren Sie die Stiftspitze und den Seitenschalter außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Wenn Kinder auf den Stift beißen, besteht die Gefahr, dass sich die Stiftspitze oder der Seitenschalter lösen. Halten Sie Verpackungsmaterial und Umhüllungen von Kindern fern, da sie ein Erstickungsrisiko darstellen.

Verwenden Sie das Produkt nicht bei Unwettern oder Gewittern. Trennen Sie das Produkt bei solchem Wetter vom Netz. Der Einsatz des Produkts bei Unwettern oder Gewittern kann zu Fehlfunktionen des Produktes, Bränden oder elektrischen Schlägen führen.



## VORSICHT

Zerlegen Sie den Stift nicht. Dies kann eine Fehlfunktion des Geräts verursachen. In diesem Fall ist Wacom nicht verpflichtet, den Stift zu reparieren oder zu ersetzen.

Schlagen Sie mit dem Stift nicht auf harte Gegenstände, z. B. durch wiederholtes Aufstoßen auf die Schreibtischoberfläche. Ansonsten könnte der Stift beschädigt werden.

Drücken Sie nicht zu fest auf die Stiftspitze, die Stiftkappe oder den seitlichen Schalter. Dies kann zu einem Defekt oder einer Fehlfunktion führen.

Verwenden Sie ausschließlich austauschbare Stiftspitzen, die von Wacom für Ihren Stift bestimmt sind.

Achten Sie darauf, dass der Bildschirm nicht verkratzt wird. Stellen Sie keine scharfen Gegenstände auf die Bildschirmoberfläche.

Setzen Sie das Produkt, den Display-Standfuß und den Stift keinen starken Schlägen oder Vibrationen aus. Schläge oder Stürze können den Bildschirm oder andere Bauteile beschädigen.

Legen Sie keine schweren Gegenstände auf das Produkt, und drücken Sie nicht mit großer Kraft dagegen; dies kann zu Schäden am Bildschirm oder zum Bruch der Mechanik des Display-Standfußes führen.

Stellen Sie keine schweren Gegenstände auf die Produktkabel, knicken Sie die Kabel nicht stark, und setzen Sie die Kabelstecker keinen hohen Belastungen aus; dies kann das Produkt oder die Kabel beschädigen.

Lagern Sie das Produkt nicht auf einer Fläche, die das Kabel übermäßig knicken oder quetschen würde.

Wenn das Produkt eine beschichtete Oberfläche aufweist, kann eine abgenutzte Stiftspitze, die scharf oder eckig ist, zu Schäden führen. Tauschen Sie die Stiftspitze gegebenenfalls aus.

Verwenden Sie zur Reinigung des Bildschirms weder organische Lösungsmittel (z. B. Alkohol) noch milde Reinigungsmittel. Die Verwendung solcher Lösungs- oder Reinigungsmittel kann den Bildschirm beschädigen. Derartige Schäden fallen nicht unter die Garantiebestimmungen des Herstellers.

- Trennen Sie das Produkt vor der Reinigung stets vom Netz.
- Reinigen Sie den Display-Bildschirm mit einem antistatischen oder leicht angefeuchteten Tuch. Üben Sie bei der Reinigung nur minimalen Druck auf den Bildschirm aus und achten Sie darauf, dass die Oberfläche nicht nass wird.
- Zur Reinigung des Gehäuses des Stift-Displays, des Display-Standfußes und des Stiftes verwenden Sie ein mit Wasser befeuchtetes weiches Tuch.







Trennen Sie das Produkt stets vom Netz, wenn es anscheinend nicht richtig funktioniert, fallen gelassen oder beschädigt wurde.

Wenn Sie das Produkt (LCD-Display und andere Bereiche) über einen längeren Zeitraum mit demselben Körperteil berühren, kann dies zu leichten Verbrennungen führen. Vermeiden Sie daher eine längere Berührung des Produkts mit demselben Körperteil.

Legen Sie bei Gebrauch des Produkts keine Metallgegenstände darauf ab. Andernfalls kann es zu einer Fehlfunktion oder Beschädigung des Produkts kommen.

Wenn Sie andere Tablettts oder Geräte in der Nähe des Produkts ablegen, kann dies dessen Betrieb beeinträchtigen und Fehlfunktionen verursachen. Platzieren Sie in diesem Fall die störenden Geräte seitlich vom Produkt oder in größerem Abstand dazu.

Um eine dauerhafte Verfärbung oder Veränderung der Oberfläche Ihres Arbeitsbereiches zu verhindern, sollten Sie das Produkt regelmäßig umstellen.

Gehen Sie vorsichtig mit dem Display-Standfuß um. Heben Sie den Standfuß am Gehäuse hoch. Wenden Sie beim Öffnen oder Schließen des Standfußes keine Gewalt an.



## TECHNISCHE DATEN

### DTK-2241

#### ALLGEMEINE TECHNISCHE DATEN

Abmessungen (B x H x T)	381,32 x 566 x 235,58 mm ohne Standfuß
Gewicht	6,43 kg
Eingangsspannung	12 V Gleichspannung
Energieverbrauch (mit Netzadapter)	max. 45 W max. 0,5 W im Ruhezustand (USB nicht angeschlossen) max. 0,5 W im AUS-Modus
Energieverwaltung	VESA DPMS
USB-Hub	Integrierter USB 2.0 Hub mit eigener Stromversorgung und zwei externen Ports, 500 mA
Abdeckplatte	Glas mit Silberätzung (gehärtet)
Temperatur und Luftfeuchtigkeit bei Betrieb	5 bis 40°C, Luftfeuchtigkeit: 30 bis 80% (nicht kondensierend)
Temperatur und Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	-20 bis 60°C, Luftfeuchtigkeit: 30 bis 90% (nicht kondensierend) (maximale Luftfeuchtigkeit für die Lagerung: 38% bei einer Raumtemperatur von 60°C. Maximale Raumtemperatur für die Lagerung: 42°C bei einer Luftfeuchtigkeit von 90%)

## DISPLAY

Display	a-Si-TFT-Aktivmatrix-LCD (h-IPS)
Bildschirmgröße	21,5 Zoll, 495,6 x 292,2 mm
Seitenverhältnis	16:9
Anzahl der Pixel	1920 x 1080
Videoeingang	DVI-I (29 Pin)
Eingehendes Bildsignal	DVI 1.0-Kompatibilität gilt Analoger RGB-Eingang
Video-Ausgabeanschluss	DVI-I (29 Pin)
Video-Ausgabesignal	DVI 1.0-Kompatibilität gilt Analoger RGB-Eingang
Unterstützte Auflösungen	1920 x 1080, 1680 x 1050, 1366 x 768, 1280 x 1024, 1024 x 768, 1280 x 800, 800 x 600, 640 x 480 Pixel
Gleichmäßigkeit der Weißluminanz	75% (min.)
Pixelgröße	0,2475 x 0,2475 mm (H x V)
Blickwinkel bei Kontrastverhältnis 10:1 > 10 (horizontal/vertikal)	178° (89° / 89°) / 178° (89° / 89°) (typ.)
Anzeigefarben	16.777.216 Farben
Kontrastverhältnis	900:1 (typ.), 600:1 (min.)
Reaktionszeit (Tr+Tf)	14 ms (typ.)
Luminanz	210 cd/m <sup>2</sup> (typ.), 200 cd/m <sup>2</sup> (min.)
Manuelle OSD-Steuerung	Helligkeit, Kontrast, Pitch, Phase, Vertikale Position, Horizontale Position, Transparenz, Automatische Anpassung, Sprache, Hintergrundbeleuchtung, Menüposition, Farbtemperatur (9300 K/6500 K/ 5000 K/Benutzerspezifisch/Direkt)
Plug & Play	DDC/CI
LCD-Qualität	Jedes LCD-Panel wird nach sehr strengen Qualitätsstandards hergestellt. Die Produktionsverfahren können kein absolut perfektes TFT-Display garantieren. Wacom lässt es nicht zu, dass Pixel stets weiß sind. Eine kleine Anzahl von Teilpixeln darf für einige Teile des Farbspektrums eine falsche Farbe anzeigen. Das bedeutet nicht, dass das Display defekt ist.

**STIFTTABLETT**

Lesetechnik	Elektromagnetische Resonanztechnologie
Aktive Fläche	479,2 x 271,3 mm
Auflösung	0,01 mm/Punkt (2540 lpi)
Genauigkeit	Mitte: +/- 0,5 mm Randbereich 1 (20 mm vom Rand des Anzeigebereichs): +/- 2,0 mm Randbereich 2 (3 mm vom Rand des Anzeigebereichs): +/- 4,0 mm
Neigungswinkel	40 Grad
Lesehöhe	ab 5 mm, Mitte
Maximale Übertragungsrate	133 Punkte/Sek.
Kommunikationsschnittstelle	USB

**NETZADAPTER**

Eingangsspannung	100 bis 240 V Wechselspannung, 50/60 Hz
Ausgangsspannung	12 V Gleichspannung

**STIFT**

Beweglichkeit der Stiftspitze	max. 1,0 mm
Abmessungen (B x D)	156,5 x 13,4 mm
Gewicht	ca. 16 g

## DTH-2242

### ALLGEMEINE TECHNISCHE DATEN

Abmessungen (B x H x T)	381,32 x 566 x 235,58 mm ohne Standfuß
Gewicht	6,55 kg
Eingangsspannung	12 V Gleichspannung
Energieverbrauch (mit Netzadapter)	max. 45 W max. 0,5 W im Ruhezustand (USB nicht angeschlossen) max. 0,5 W im AUS-Modus
Energieverwaltung	VESA DPMS
USB-Hub	Integrierter USB 2.0 Hub mit eigener Stromversorgung und zwei externen Ports, 500 mA
Abdeckplatte	Glas mit Silberätzung (gehärtet)
Temperatur und Luftfeuchtigkeit bei Betrieb	5 bis 40°C, Luftfeuchtigkeit: 30 bis 80% (nicht kondensierend)
Temperatur und Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	-20 bis 60°C, Luftfeuchtigkeit: 30 bis 90% (nicht kondensierend) (maximale Luftfeuchtigkeit für die Lagerung: 38% bei einer Raumtemperatur von 60°C. Maximale Raumtemperatur für die Lagerung: 42°C bei einer Luftfeuchtigkeit von 90%)



## DISPLAY

Display	a-Si-TFT-Aktivmatrix-LCD (h-IPS)
Bildschirmgröße	21,5 Zoll, 495,6 x 292,2 mm
Seitenverhältnis	16:9
Anzahl der Pixel	1920 x 1080
Videoeingang	DVI-I (29 Pin)
Eingehendes Bildsignal	DVI 1.0-Kompatibilität gilt Analoger RGB-Eingang
Video-Ausgabeanschluss	DVI-I (29 Pin)
Video-Ausgabesignal	DVI 1.0-Kompatibilität gilt Analoger RGB-Eingang
Unterstützte Auflösungen	1920 x 1080, 1680 x 1050, 1366 x 768, 1280 x 1024, 1024 x 768, 1280 x 800, 800 x 600, 640 x 480 Pixel
Gleichmäßigkeit der Weißluminanz	75% (min.)
Pixelgröße	0,2475 x 0,2475 mm (H x V)
Blickwinkel bei Kontrastverhältnis 10:1 > 10 (horizontal/vertikal)	178° (89° / 89°) / 178° (89° / 89°) (typ.)
Anzeigefarben	16.777.216 Farben
Kontrastverhältnis	900:1 (typ.), 600:1 (min.)
Reaktionszeit (Tr+Tf)	14 ms (typ.)
Luminanz	210 cd/m <sup>2</sup> (typ.), 200 cd/m <sup>2</sup> (min.)
Manuelle OSD-Steuerung	Helligkeit, Kontrast, Pitch, Phase, Vertikale Position, Horizontale Position, Transparenz, Automatische Anpassung, Sprache, Hintergrundbeleuchtung, Menüposition, Farbtemperatur (9300 K/6500 K/ 5000 K/Benutzerspezifisch/Direkt)
Plug & Play	DDC/CI
LCD-Qualität	Jedes LCD-Panel wird nach sehr strengen Qualitätsstandards hergestellt. Die Produktionsverfahren können kein absolut perfektes TFT-Display garantieren. Wacom lässt es nicht zu, dass Pixel stets weiß sind. Eine kleine Anzahl von Teilpixeln darf für einige Teile des Farbspektrums eine falsche Farbe anzeigen. Das bedeutet nicht, dass das Display defekt ist.



**STIFTTABLETT**

Lesetechnik	Elektromagnetische Resonanztechnologie
Aktive Fläche	479,2 x 271,3 mm
Auflösung	0,01 mm/Punkt (2540 lpi)
Genauigkeit	Mitte: +/- 0,5 mm Randbereich 1 (20 mm vom Rand des Anzeigebereichs): +/- 2,0 mm Randbereich 2 (3 mm vom Rand des Anzeigebereichs): +/- 4,0 mm
Neigungswinkel	40 Grad
Lesehöhe	ab 5 mm, Mitte
Maximale Übertragungsrate	133 Punkte/Sek.
Kommunikationsschnittstelle	USB

**NETZADAPTER**

Eingangsspannung	100 bis 240 V Wechselspannung, 50/60 Hz
Ausgangsspannung	12 V Gleichspannung

**MULTI-FINGER-TOUCH**

Technologie	kapazitiv
Aktive Fläche	475,2 x 267,3 mm
Auflösung	0,1 l/mm (254 lpi)
Genauigkeit	+/- 1 mm, Mitte
Maximale Übertragungsrate	100 Punkte/Sek.

**STIFT**

Beweglichkeit der Stiftspitze	max. 1,0 mm
Abmessungen (B x D)	156,5 x 13,4 mm
Gewicht	ca. 16 g



## INFORMATIONEN ZU ENTSORGUNG UND RECYCLING

### ROHS DER EU

Wacom Produkte entsprechen der Richtlinie 2002/95/EC zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten.

### INFORMATIONEN DER EU ZUR ENTSORGUNG VON ALTGERÄTEN (WEEE-RICHTLINIE)



Wiederverwendung, Recycling und Reparatur. Wenn Sie das Gerät durch ein neueres ersetzen oder die Nutzungsdauer des Geräts abgelaufen ist, sollten Sie das Produkt bei einer Recycling-Sammelstelle in Ihrer Nähe abgeben. Sie leisten dadurch einen aktiven Beitrag zum Umweltschutz in Ihrer Gemeinde und tragen dazu bei, dass keinerlei in dem Gerät vorhandene Schadstoffe bei der Entsorgung in die Umwelt gelangen.

Gemäß EU-Richtlinie 2002/96/EC (WEEE), die am 27. Januar 2003 vom Europäischen Parlament und vom Europarat erlassen wurde, und laut Vorschriften in den einzelnen Mitgliedsstaaten ist die Entsorgung von Elektro- und Elektronikschrott im normalen Hausmüll untersagt. Produkte, auf die diese Richtlinie zutrifft, sind mit dem Symbol zur Kennzeichnung von Elektro- und Elektronikgeräten am Anfang dieses Hinweises versehen, es sei denn, diese Kennzeichnung ist aufgrund des Formats oder der Funktion des Produkts nicht möglich. Wacom-Produkte unterliegen der Richtlinie 2002/96/EC. Die Geräte sollten daher stets getrennt gesammelt und der entsprechenden Entsorgungsstelle in Ihrer Region oder Gemeinde zugeführt werden.



## KONFORMITÄTSERKLÄRUNGEN

### CE-ERKLÄRUNG

In Tests wurde festgestellt, dass die interaktiven Stift-Displays DTK-2241/DTH-2242 die folgenden harmonisierten EU-Normen erfüllen:

- EN 50022:2010 Class B
  - EN 61000-3-2:2006/A1:2009/A2:2009
  - EN 61000-3-3:2008
- EN 50024:2010
  - IEC61000-4-2:2008
  - IEC61000-4-3:2010
  - IEC61000-4-4:2011 Ed.2
  - IEC61000-4-5:2005
  - IEC61000-4-6:2008
  - IEC61000-4-8:2009
  - IEC61000-4-11:2004

Auf der Grundlage der Ergebnisse dieser Tests erklärt Wacom, dass die oben genannten Geräte der EMV-Richtlinie 2004/108/EG und der Ökodesign-Richtlinie 2009/125/EG (ErP) entsprechen. Das Gerät muss stets unter strikter Einhaltung der Anweisungen in diesem Handbuch installiert und betrieben werden.

Änderungen oder Modifikationen an diesem Produkt, die nicht ausdrücklich von Wacom genehmigt wurden, machen diese Erklärung unwirksam.



## LIZENZ- UND GARANTIEBESTIMMUNGEN

### TABLETTTREIBERSOFTWARE ENDBENUTZER-LIZENZVERTRAG

Der vorliegende Endbenutzer-Lizenzvertrag (nachstehend „Vertrag“ genannt) besteht zwischen Ihnen (sowohl der Einzelperson, die die Software installiert als auch jeder einzelnen juristischen Person, in deren Namen diese Einzelperson handelt) („Sie“, „Ihr“, „Ihre“, „Ihrer“ oder „Ihnen“) und Wacom Co. Ltd, 2-510-1 Toyonodai, Kazo-shi, Saitama 349-1148, Japan (nachstehend „Wacom“ genannt).

ES IST WICHTIG, DASS SIE DIESEN VERTRAG SORGFÄLTIG DURCHLESEN UND VERSTEHEN. DURCH ANKLICKEN DER SCHALTFLÄCHE „HIERMIT AKZEPTIERE ICH DIE LIZENZBEDINGUNGEN“ ODER NUTZUNG ODER INSTALLATION DER SOFTWARE STIMMEN SIE DEN BEDINGUNGEN DIESES VERTRAGES ZU. WENN SIE NICHT ALLEN BEDINGUNGEN DIESES VERTRAGES ZUSTIMMEN UND DIESEN VERTRAG NICHT ABSCHLIESSEN MÖCHTEN, KLICKEN SIE BITTE AUF DIE SCHALTFLÄCHE „ICH AKZEPTIERE DIE LIZENZBEDINGUNGEN NICHT“. WENN SIE DIE BEDINGUNGEN DIESES VERTRAGES NICHT AKZEPTIEREN, SIND SIE NICHT ZUR NUTZUNG ODER ZUM ZUGRIFF AUF DIE SOFTWARE BERECHTIGT.

#### 1. DEFINITIONEN

- 1.1 „Dokumentationen“ sind die Benutzerleitfäden und -handbücher zur Installation und Nutzung der Software.
- 1.2 „Produkt“ ist die Wacom Tabletthardware, mit dem Ihnen die Software zur Verfügung gestellt wurde.
- 1.3 „Software“ sind die Tabletttreibersoftware und die Dokumentationen, die Sie zusammen mit dem Produkt erhalten, sowie alle entsprechenden Aktualisierungen, die Wacom Ihnen im Rahmen dieses Vertrages bietet.

#### 2. SOFTWARE-LIZENZ

##### 2.1 Beschränkte Lizenz.

Gemäß den Bestimmungen des vorliegenden Vertrages erteilt Wacom Ihnen hiermit im Rahmen einer beschränkten, einfachen Lizenz die folgenden Rechte: (a) Installation und Nutzung einer einzelnen Kopie der Software, ausschließlich in maschinenlesbarer Form, auf einem einzelnen Computer oder anderen ähnlichen Gerät, nur in Verbindung mit dem Produkt; (b) Nutzung der mit der Software gelieferten Dokumentationen in Unterstützung Ihrer genehmigten Nutzung der Software; und (c) Anfertigung einer einzelnen Sicherungskopie der Software, die ausschließlich zu Sicherungszwecken zu nutzen ist, vorausgesetzt, dass alle Hinweise auf Warenzeichen, Urheberrechte und andere Eigentumsrechte und eingeschränkte Rechte sowie Legenden und Symbole in der Originalfassung der Software auf dieser Sicherungskopie reproduziert werden.



## 2.2 Einschränkungen.

Sie dürfen die Software (einschließlich der Dokumentationen) nur zu ausdrücklich durch diesen Vertrag zugelassenen Zwecken sowie zur Notfallwiederherstellung, Programmfehlerverifizierung und Sicherung kopieren oder verwenden. Sie dürfen die Software nicht modifizieren, übertragen, vertreiben, als Grundlage für daraus abgeleitete Werke verwenden, verpfänden, weiterlizenzieren, unterlizenzieren, verleihen oder vermieten oder für die Schulung Dritter, kommerzielles Time-Sharing oder Dienstleistungsbüros verwenden. Es ist Ihnen nicht gestattet, die Software zu rekonstruieren, disassemblieren oder dekompileieren oder zu versuchen, irgendwelche verwendeten oder in die Software integrierten Quellcodes, Algorithmen, Methoden oder Techniken zu ermitteln oder Dritten diese Maßnahmen zu gestatten, es sei denn, dies geschieht in dem trotz dieser Einschränkung ausdrücklich durch anwendbare Gesetze zugelassenen Umfang. Sie dürfen die Software nicht als eigenständige Software oder in Verbindung mit Drittanbieterprodukten, sondern nur in Verbindung mit dem Produkt verwenden. Sie dürfen keinerlei Hinweise auf Warenzeichen, Urheberrechte oder andere Eigentumsrechte und eingeschränkte Rechte sowie Legenden und Symbole in oder auf der Software entfernen oder verändern.

## 2.3 Keine Abtretung; einmalige Übertragung.

Sie dürfen Ihre Rechte oder Pflichten im Rahmen dieses Vertrages nicht kraft Gesetzes oder anderweitig übertragen, abtreten oder delegieren, es sei denn, dies geschieht mit vorheriger schriftlicher Genehmigung von Wacom, die Ihnen nicht unbillig verweigert wird. Sie dürfen jedoch Ihre gesamten Rechte im Rahmen dieses Vertrages zusammen mit dem Produkt einmalig und dauerhaft an eine dritte Partei übertragen, wenn alle der folgenden Bedingungen erfüllt sind: (a) Die Übertragung umfasst alle Komponenten und Bestandteile des Produktes, alle gedruckten Materialien, alle weiteren für das Produkt geltenden Garantien und alle Ihre Rechte und Pflichten im Rahmen dieses Vertrages, (b) Sie behalten keinerlei Kopien der Software auf irgendwelchen Medien oder Computern zurück und (c) die Partei, die die Software erhält, muss die Bedingungen dieses Vertrages gelesen und verstanden haben und sich mit diesen Bedingungen einverstanden erklären. Eine Übertragung, Abtretung oder Delegation Ihrer Rechte oder Pflichten im Rahmen dieses Vertrages, die gegen diesen Absatz verstößt, ist ungültig und wirkungslos.

## 2.4 Eigentum.

Wacom und seine Lizenzgeber behalten alle Rechte an der Software, einschließlich aller Patentrechte, Urheberrechte, Warenzeichen, Geschäftsgeheimnisse und aller anderen geistigen oder gewerblichen Schutzrechte an der Software sowie aller entsprechenden Verbesserungen, Aktualisierungen und abgeleiteten Werke. Wacom behält sich alle Rechte an der Software vor. Sie erwerben weder ausdrücklich noch stillschweigend irgendwelche anderen Rechte an der Software als die Rechte, die ausdrücklich im Rahmen dieses Vertrages gewährt werden.

## 2.5 Kein Support.

Wacom ist im Rahmen dieses Vertrages nicht dazu verpflichtet, technischen Support, Wartung, Aktualisierungen, Änderungen oder neue Versionen zu bieten.

### 3. GEWÄHRLEISTUNGEN UND RECHTSBEHELFE

#### 3.1 Beschränkte Garantie.

Wacom gewährleistet, dass die Software, wenn sie gemäß den Dokumentationen und den Bestimmungen dieses Vertrages verwendet wird, im Wesentlichen für einen Zeitraum von 2 (in Worten: zwei) Jahren ab dem Zeitpunkt der ersten Installation oder Inbetriebnahme der Software durch Sie (nachstehend „Garantiezeit“ genannt) gemäß den Dokumentationen funktionieren wird. Sollte die Software während dieser Garantiezeit nicht der vorstehenden Garantie entsprechen, behebt Wacom diesen Mangel durch Reparatur oder Ersatz der Software ohne zusätzliche Kosten für Sie. Wenn eine Reparatur oder ein Ersatz der Software unmöglich oder unverhältnismäßig aufwendig ist oder nicht innerhalb einer angemessenen Zeit durchgeführt werden kann, sind Sie berechtigt, entweder einen angemessenen Nachlass auf alle gezahlten Gebühren zu verlangen oder den Vertrag aufheben zu lassen. Die Software ist nicht fehlertolerant und nicht für eine Nutzung in Verbindung mit risikoreichen Aktivitäten ausgelegt, zugelassen oder konzipiert. Mündliche oder schriftliche Informationen oder Ratschläge durch Wacom, seine Vertreter oder irgendwelche Händler oder Verkäufer des Produktes stellen keinerlei Garantie dar und führen in keiner Weise zu einer Erweiterung der von Wacom ausdrücklich im Rahmen dieses Vertrages gegebenen Garantien. Dieser Absatz umfasst die gesamte Haftung und alle Pflichten von Wacom sowie Ihren einzigen und alleinigen Rechtsbehelf für den Fall, dass die Software nicht der vorstehenden Garantie entspricht. Wacom garantiert nicht dafür, dass (a) die Software Ihrem Bedarf entspricht, (b) die Software mit dem Computer oder dem entsprechenden Gerät, auf dem Sie sie installieren, kompatibel ist bzw. darauf ausgeführt werden kann, oder (c) Mängel an der Software behoben werden oder der Betrieb der Software unterbrechungs- oder fehlerfrei vonstatten gehen wird. Wacom garantiert im Rahmen dieses Vertrages nicht für die Hardware-Komponenten des Produktes; diese unterliegen (gegebenenfalls) Wacoms Standard-Garantie für Hardware. Wacom hat keinerlei Garantieverpflichtungen gemäß diesem Absatz, wenn die Software aufgrund einer unzulässigen, missbräuchlichen oder falschen Nutzung, Veränderung, Fahrlässigkeit oder versehentlichen Beschädigung der Software oder irgendeiner nicht von Wacom durchgeführten Reparatur oder Modifizierung der Software nicht der vorstehenden Garantie entspricht. Durch einen Ersatz oder eine Reparatur der Software verlängert sich ihre Garantiezeit nicht über die ursprüngliche Garantiezeit hinaus.

#### 3.2 Haftungsausschluss.

Über die ausdrücklichen Garantien in diesem Vertrag hinaus Gibt Wacom keinerlei weitere Garantien in bezug auf die Software und lehnt hiermit jede weitere Garantie ab. soweit dies gemäss anwendbarem recht zulässig ist, lehnt Wacom ausdrücklich jede ausdrückliche oder stillschweigende Garantie in bezug auf die software ab, und zwar einschliesslich der Garantie einer marktgängigkeit, einer eignung für einen bestimmten zweck, einer zufriedenstellenden qualität, fehlerfreiheit und rechtmängelfreiheit sowie aller Garantien, die sich aus handelsbräuchen ergeben können. wenn sie verbraucher sind (d. h. wenn sie die Software für private und nicht für geschäftliche, gewerbliche oder berufliche zwecke verwenden), gelten die vorstehenden einschränkungen je nach dem rechtsgebiet, in dem sie sich befinden, möglicherweise für sie nicht.

## 4. KÜNDIGUNG

Dieser Vertrag ist so lange gültig, bis er gekündigt wird. Darüber hinaus enden und erlöschen Ihre Rechte und Lizenzen im Rahmen dieses Vertrages automatisch, ohne dass irgendeine Mitteilung oder Maßnahme durch Wacom erforderlich ist, für den Fall, dass Sie gegen Bestimmungen dieses Vertrages verstoßen. Nach Kündigung dieses Vertrages nehmen Sie von jeder Nutzung der Software Abstand und löschen die Software (einschließlich Ihrer Sicherungskopie und aller Dokumentationen) dauerhaft und unwiderruflich von Ihrem Computer oder einem ähnlichen Gerät, auf dem sie installiert wurde. Nach Kündigung dieses Vertrages bestehen die Absätze 1, 2.2, 2.4, 3.2, 4 und 5 fort.

## 5. ALLGEMEINE BEDINGUNGEN

### 5.1 Geltendes Recht.

Dieser Vertrag und alle Angelegenheiten, die sich aus diesem Vertrag ergeben oder sich darauf beziehen, unterliegen den internationalen Gesetzen Japans, ohne irgendeiner Rechtswahlregelung Rechtskraft zu verleihen. Dieser Vertrag unterliegt nicht dem Übereinkommen der Vereinten Nationen über Verträge über den internationalen Warenverkauf, dessen Anwendung ausdrücklich ausgeschlossen wird. Im Falle irgendeiner Auseinandersetzung, Klage oder Streitigkeit zwischen den Parteien, die sich aus diesem Vertrag ergibt oder sich darauf bezieht, darf diese Auseinandersetzung, Klage oder Streitigkeit ausschließlich vor dem Tokyo District Court in Japan verhandelt werden, und Wacom und Sie stimmen hiermit unwiderruflich der Zuständigkeit dieses Gerichts zu.

### 5.2 Haftungsbeschränkung.

In keinem Falle haftet eine der beiden Parteien für indirekte, beiläufige oder konkrete Schäden, Folge- oder Strafschäden oder entgangene Gewinne, Einkünfte, Geschäfte, Einsparungen, Daten, eine entgangene Nutzung oder Ersatzbeschaffungskosten, die einer der beiden Parteien oder irgendeiner dritten Partei entstehen, ob als vertraglicher oder deliktischer Anspruch, selbst wenn die andere Partei über die Möglichkeit solcher Schäden informiert wurde oder wenn solche Schäden vorhersehbar sind. In keinem Falle überschreitet Wacoms Schadenersatzpflicht gemäß diesem Vertrag die tatsächlich von Ihnen für das Produkt gezahlten Beträge. Die Parteien bestätigen, dass die Haftungsbeschränkungen in diesem Absatz und in den anderen Bestimmungen dieses Vertrages sowie die entsprechende Risikoverteilung ein wesentliches Element des Handels zwischen den Parteien sind, ohne das Wacom diesen Vertrag nicht abgeschlossen hätte. Wacoms Preisgestaltung für die Produkte spiegelt diese Risikoverteilung und die hierin spezifizierte Haftungsbeschränkung wider. Unbeschadet der obigen Bestimmungen wird Wacoms Haftung Ihnen gegenüber in den folgenden Fällen durch keine Bedingung dieses Vertrages eingeschränkt: (I) Todesfälle oder Personenschäden, soweit sie direkt auf ein fahrlässiges Verhalten von Wacom oder seinen Angestellten oder Vertretern zurückzuführen sind; oder (II) irgendeine betrügerische Handlung oder Unterlassung durch Wacom oder seine Mitarbeiter oder Vertreter; oder (III) irgendeine vorsätzliche oder grob fahrlässige Pflichtverletzung von Seiten des Unternehmens Wacom.



### 5.3 Abtrennbarkeit.

Wird irgendeine Bestimmung dieses Vertrages für rechtswidrig, ungültig oder anderweitig nicht durchsetzbar befunden, so wird diese Bestimmung entsprechend der erklärten Absicht der Parteien soweit wie möglich durchgesetzt oder, wenn eine solche Durchsetzung nicht möglich ist, als abgetrennt und aus diesem Vertrag gestrichen betrachtet, während der Rest des Vertrages vollständig wirksam und in Kraft bleibt.

### 5.4 Gesetzeskonformität.

Sie sind verpflichtet, alle anwendbaren Gesetze und Vorschriften, einschließlich Exportgesetzen und den lokalen Gesetzen des Landes oder der Region, in der Sie sich befinden oder die Software verwenden, vollständig einzuhalten. Ohne Einschränkung der Allgemeingültigkeit der vorstehenden Bestimmung ist es Ihnen und Ihren Vertretern nicht gestattet, die Software an einen Ort oder eine natürliche oder juristische Person zu exportieren, weiterzuleiten oder zu übertragen, sofern das anwendbare Recht dies untersagt oder verbietet.

### 5.5 Vollständige Vereinbarung; Allgemeines.

Dieser Vertrag stellt die vollständige Vereinbarung zwischen den Parteien dar und ersetzt alle früheren oder gleichzeitig bestehenden schriftlichen oder mündlichen Vereinbarungen oder Erklärungen zum Gegenstand dieses Vertrages. Dieser Vertrag begründet keinerlei Partnerschaft, Joint Venture, Arbeitgeber-/Arbeitnehmer-, Vertretungs- oder Franchisegeber-/Franchisenehmer-Verhältnis zwischen Ihnen und Wacom und darf nicht dahingehend ausgelegt werden. Alle Titel, Überschriften oder Absatztitel in diesem Vertrag dienen nur der besseren Lesbarkeit und stellen keinerlei Definition oder Erklärung von Absätzen oder Bestimmungen dar. Jede Verzichtserklärung durch eine der beiden Parteien im Falle einer Nichterfüllung oder Verletzung dieses Vertrages muss schriftlich erfolgen und stellt keine Verzichtserklärung für eine weitere oder spätere Nichterfüllung oder Verletzung dar.

## BESCHRÄNKTE GARANTIE

Wacom garantiert Ihnen als Erstkäufer (nachfolgend "Ihnen" oder "Kunde" genannt), dass die Produkthardware bei normaler Nutzung für einen Garantiezeitraum von DREI (3) JAHREN, ab Verkaufsdatum frei von Material- und Verarbeitungsfehlern ist, vorausgesetzt, dass sie zum Zeitpunkt des Kaufes unbenutzt war. Defekte an Verschleißteilen (z.B. Stiftspitzen, Tabletoberflächen oder Batterien), die auf normalen Verschleiß und Betrieb zurückzuführen sind, sind von der Garantie ausgenommen. Wacom übernimmt darüber hinaus für einen Zeitraum von SECHS (6) MONATEN ab Kaufdatum die Garantie, dass die mitgelieferten Datenträger frei von Material- und Verarbeitungsfehlern sind.

Bei Feststellung eines Mangels am Produkt, ausgenommen der Software, innerhalb des Garantiezeitraumes muss das Produkt in der Originalverpackung zusammen mit Ihrem Namen, Ihrer Anschrift, Telefonnummer, einer Beschreibung des Mangels sowie einer Kopie der Originalrechnung an den ursprünglichen Erwerbort zurückgegeben werden. Für einen eventuellen Verlust oder eine Beschädigung des Produktes während dieses Transportes haftet der Kunde.

Wacom verpflichtet sich unter dieser Garantie nur dazu, das defekte Produkt oder Teile davon bei erwiesenen Mängeln und Einsendung innerhalb des Garantiezeitraumes nach eigenem Ermessen entweder zu reparieren oder auszutauschen.

Wacom ist nicht verpflichtet, das Produkt zu reparieren oder zu ersetzen, wenn (a) das Versagen des Produktes auf Unfall, Missbrauch, falsche Benutzung, Nachlässigkeit, unerlaubte Änderung oder Reparatur zurückzuführen ist oder (b) das Produkt nicht gemäß den Anweisungen von Wacom behandelt oder aufbewahrt wurde oder (c) das Versagen auf normale Abnutzung zurückzuführen ist oder (d) die durch WACOM angebrachte Seriennummer abgemacht oder unverständlich wiedergegeben wird.

Jegliche Beschreibungen, Zeichnungen, Spezifikationen, Muster, Modelle, Mitteilungen oder ähnliches Material, die im Zusammenhang mit dem Verkauf des Produktes herausgegeben werden, können nicht als ausdrückliche Garantie ausgelegt werden, dass das Produkt den Anforderungen des Kunden entspricht oder sie erfüllt.

Die gesetzlichen Mängelgewährleistungsansprüche werden durch die vorstehende Garantie nicht berührt. Sie können Mängelansprüche nach den gesetzlichen Bestimmungen geltend machen.

Wacom haftet, gleich aus welchem Rechtsgrund, für sich und seine Erfüllungsgehilfen nur, falls eine wesentliche Vertragspflicht schuldhaft in einer den Vertragszweck gefährdenden Weise verletzt wurde oder der Schaden auf Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zurückzuführen ist. Als wesentliche Vertragspflicht gilt eine Pflicht, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrags überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der Vertragspartner regelmäßig vertrauen darf. Erfolgt die schuldhafte Verletzung einer solchen wesentlichen Vertragspflicht nicht vorsätzlich oder grob fahrlässig, ist die Haftung dem Grunde und der Höhe nach auf solche vertragstypischen Schäden begrenzt, die zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses vernünftigerweise vorhersehbar waren. Soweit die Haftung nach diesen Bedingungen ausgeschlossen oder begrenzt ist, gilt dies auch für die persönliche Haftung der Organe, der

Angestellten, Arbeitnehmer, Mitarbeiter, Vertreter und Unterauftragnehmer dieser Partei. Die in diesen Bedingungen enthaltene Haftungsbeschränkung findet auf Ansprüche nach dem Produkthaftungsgesetz keine Anwendung.

Falls die Überprüfung irgendeines Anspruches, der unter dieser Garantie erhoben wird, ergibt, dass er außerhalb des zulässigen Zeitraumes oder Garantieumfangs liegt oder das Produkt nicht defekt ist, gehen die Kosten einer solchen Überprüfung und Reparatur zu Lasten des Kunden.

Diese beschränkte Garantie gilt, wenn sich der Sitz des Verkäufers in der EU oder in Island, Norwegen, Jersey, Schweiz, Russland, Ukraine, Rumänien, Bulgarien, Kroatien, Serbien, Tunesien, Türkei, Syrien, Libanon, Jordanien, Israel, Ägypten, Vereinigte Arabische Emirate, Iran oder Süd-Afrika befindet.

Diese beschränkte Garantie unterliegt dem Recht der Bundesrepublik Deutschland. Das UN-Kaufrecht ist ausgeschlossen. Der alleinige Gerichtsstand für Auseinandersetzungen ist Krefeld. Die Gerichtsstandsvereinbarung gilt auch für Kunden, die keinen allgemeinen Gerichtsstand in Deutschland haben. Die Gerichtsstandsvereinbarung soll dann nicht greifen, wenn aufgrund gesetzlicher Bestimmungen ein anderer ausschließlicher Gerichtsstand einschlägig ist. Ferner ist WACOM berechtigt, eine Klage gegen den Kunden an seinem Hauptgeschäftssitz zu erheben.

Sollte irgendeine Bestimmung dieser Vereinbarung für nichtig erklärt werden, wird diese als von der Vereinbarung getrennt betrachtet, und die Vereinbarung bleibt anderweitig uneingeschränkt in Kraft. Sollten Sie Fragen zu dieser Vereinbarung haben oder aus anderen Gründen mit Wacom Kontakt aufnehmen wollen, wenden Sie sich bitte schriftlich an uns:

Wacom Europe GmbH  
Europark Fichtenhain A9  
47807 Krefeld  
DEUTSCHLAND