

- ⓔ Quick start guide
- ⓓ Schnellstartanleitung
- Ⓝ Snelgids
- ⓕ Guide de mise en route
- ⓔ Guida rapida
- ⓔ Guía de arranque rápido
- ⓕ Руководство по быстрому запуску
- ⓐ Podręcznik szybkiej instalacji

for / für / voor / pour / per / para / для / dla

- sign pro PDF
- SIGNATURE SET

signature.wacom.eu



Welkom

Geachte klant,

We danken u voor de aankoop van dit Wacom signature-product. We stellen uw vertrouwen in ons en onze producten zeer op prijs.

Met vriendelijke groet,

Wacom

NL

Systeemvereisten

- PC met USB-poort, kleurendisplay, CD-ROM-speler en internetaansluiting voor softwaredownloads
- Microsoft® Windows® 8.1, Windows® 8, Windows® 7, Windows Vista™ of Windows® XP (32 & 64 bit)
- Een van de volgende Wacom-tablets:
 - STU-300 LCD signature-tablet
 - STU-500 LCD signature-tablet
 - STU-430 LCD signature-tablet
 - STU-520 kleuren-LCD signature-tablet
 - STU-530 kleuren-LCD signature-tablet
 - Cintiq® pendisplay of pendisplay uit de DTF/DTU/PL-reeks
 - Bamboo® of Intuos® pentablet




Voor Bamboo®, Intuos® en Cintiq® tablets en tablets uit de DTF/DTU/PL-reeks is driversoftware vereist. Houd er rekening mee dat sommige oudere tabletmodellen een driver nodig kunnen hebben die niet beschikbaar is voor de laatste versie van Windows. Ga naar www.wacom.eu voor meer informatie over de beschikbaarheid van driversoftware voor uw tablet en Windows-versie.

Voor de STU-520 en STU-530 kleuren-LCD signature-tablets is een stuurprogramma vereist. Dit kun je downloaden op www.wacom.eu (verbinding met internet vereist). Dit stuurprogramma biedt nu ook ondersteuning voor alle STU signature-tablets met Windows 8.1.

Voor het display DTU-1031 is een extra stuurprogramma nodig, dat kan worden gedownload op www.displaylink.com (verbinding met internet vereist).

Installatie

- 1 Sluit de Wacom tablet aan op een vrije USB-poort van uw computer.
- 2 Plaats de **Wacom sign pro PDF** installatie-cd in de cd-speler van de computer en wacht enkele seconden tot het installatieprogramma verschijnt.

Als het installatieprogramma niet automatisch start, klik dan op **Start** of op het pictogram , klik op **(Mijn) Computer** en dubbelklik dan op de cd-speler. Vanuit het startscherm van Windows 8: druk op de Windows-toets + E op uw toetsenbord. Open de cd-speler en dubbelklik op **Start** om de installatie te starten.



Als het scherm **Gebruikersaccountbeheer** verschijnt, klik dan op **Ja** om verder te gaan.

- 3 Volg de instructies op het scherm en installeer de software.

Als u de downloadversie van Wacom sign pro PDF hebt aangeschaft:

- 1 Sluit de Wacom tablet aan op een vrije USB-poort van uw computer.
- 2 Dubbelklik op het gedownloadte Wacom sign pro PDF-installatiebestand en volg de instructies op het scherm om de software te installeren. Voer de licentiecode in die u bij de toepassing hebt gekregen indien u daarom wordt gevraagd.



Als het scherm **Gebruikersaccountbeheer** verschijnt, klik dan op **Ja** om verder te gaan.

Als u een Cintiq® pendisplay of een pendisplay uit de PL-reeks gebruikt, of een Bamboo® of Intuos® pentablet, volg dan de installatie-instructies die bij de tablet zijn geleverd.

Voor het display DTU-1031 is een extra stuurprogramma nodig, dat kan worden gedownload op www.wacom.eu en de 'DisplayLink USB Graphics Software for Windows'-driver beschikbaar op www.displaylink.com

Wacom sign pro PDF starten

- 1 Klik op de knop **Start** of op het pictogram  en selecteer **(Alle) Programma's**.
- 2 Ga naar de map **Wacom sign pro PDF** en selecteer **Wacom sign pro PDF** om de software uit te voeren. Vanuit het startscherm van Windows 8: klik op de **Wacom sign pro PDF**-tegel.

NL

Ondertekeningsleutels

Ondertekende PDF-bestanden worden beveiligd met een ondertekeningsleutel (digitaal certificaat). Als u Wacom sign pro PDF voor de eerste keer start, moet u een bestaande handtekeningsleutel opgeven of Wacom sign pro PDF een handtekeningsleutel voor u laten genereren.



- 1 Als u nog niet over een ondertekeningsleutel beschikt, kunt u simpelweg op **OK** klikken.

2 Geef een wachtwoord voor het gebruik van het certificaat op.

Nieuwe sleutel

Sleutelwachtwoord

Voer een wachtwoord in om de sleutel te beveiligen:

Wachtwoord: Wachtwoord bevestigen:

Sleutel en wachtwoord naar Windows Certificaatarchief kopiëren

Parameters voor nieuwe sleutel instellen (optioneel)

Sleutelparameters

Sleutelnaam: signpro Geldigheidsperiode: Een jaar

Naam: signpro E-mail:

Organisatie: Afdeling/business unit:

Locatie: Staat/provincie:

Land: NL

OK Annuleren

3 Als u meer informatie wilt opgeven, kunt u het selectievakje **Parameters voor nieuwe sleutel instellen (optioneel)** aanvinken en waar nodig informatie invoeren.

4 Als u ervoor hebt gekozen om een bestaande handtekeningsleutel te gebruiken, klikt dan op **Sleutel selecteren...** en selecteer het bestand dat de gewenste sleutel bevat.

Opties

Identiteit Ondertekeningcertificaat Ondertekeninggebied Bevoegdheden

Ondertekening

Sleutel selecteren...

Sleutelverzameling:

Persoonlijke sleutel:

Documentcertificering

Sleutellocatie


Sleutellocatie selecteren:

Sleutelbestand

Windows Personal


OK Cancel

Bestaande PDF-documenten ondertekenen

- 1 Klik op de knop  op de werkbalk van Wacom sign pro PDF, blader naar een PDF-document en open het.
- 2 U kunt de navigatie- en zoomknoppen gebruiken om het document te doorlopen en naar de locatie te gaan waar u een handtekening wilt toevoegen.




- 3 Klik op de knop .
- 4 Geef de naam van de ondertekenaar en de reden voor ondertekening op. Bevestig uw invoer door op „**OK**” te klikken.


A dialog box titled "Document ondertekenen" with a close button (X) in the top right corner. It contains two text input fields: "Naam ondertekenaar:" with the value "William Hayes" and "Reden voor ondertekening:" with the value "Bevestigd". Below these fields is a checkbox labeled "Bevoegdheden wijzigen" which is currently unchecked. A larger text area below contains the text: "Ondertekenen met certificering/handtekening van auteur. Persoonlijke sleutel: **Testsystem-signpro** Om een handtekeningveld in uw document op te nemen, klikt u op 'OK' en geeft u door middel van selecteren en verslepen de positie en afmeting van het veld aan. U zult vervolgens worden gevraagd om uw document te ondert." At the bottom of the dialog are two buttons: "OK" and "Annuleren".

Als u bij **Naam ondertekenaar** en **Reden voor ondertekening** niets opgeeft, zal er bij de naam **Klant** en bij de reden **Bevestigd** worden ingevuld.

- 5 Klik op het document en versleep het om het gebied te markeren waar u de handtekening wilt toevoegen.
- 6 Gebruik de tablet om uw handtekening te plaatsen en klik vervolgens op „OK”.



- 7 Vervolgens zal de handtekening op het document worden weergegeven.






- 8 Waar nodig kunt u handtekeningen toevoegen.
- 9 Klik op een handtekening om ondertekeninggegevens weer te geven.



NL

Documenten opslaan, afdrukken en e-mailen


- 1 Klik op de knop  om het document op te slaan.
- 2 Klik op de knop  om het document af te drukken.
- 3 Klik op de knop  om het document toe te voegen aan een nieuwe e-mail die u in uw standaard e-mailprogramma hebt gemaakt.



Mochten wijzigingen in het document nog niet zijn opgeslagen, dan wordt u eraan herinnerd dat u uw document moet opslaan, voordat het wordt toegevoegd aan een nieuwe e-mail.

Een PDF-document voor ondertekening genereren

- 1 Open het document (tekstverwerkingsdocument, spreadsheet etc.) dat u wilt ondertekenen in de overeenkomstige toepassing.
- 2 Gebruik de menuopdrachten van de toepassing (in de meeste gevallen **Bestand - Afdrukken...**) om het document op de **sign pro PDF**-printer af te drukken.




Maak geen gebruik van de afdrukknoppen op de werkbalk of „Quick Print“-opdrachten. Hiermee worden documenten meestal rechtstreeks op de standaardprinter afgedrukt, zonder dat u de mogelijkheid krijgt om de **sign pro PDF**-printer te selecteren.

- 3 De **sign pro PDF**-printer zal een PDF-versie van uw document genereren en de toepassing Wacom sign pro PDF openen om het document in weer te geven.
- 4 Ga verder met het invoegen van ondertekeninggebieden en ondertekenen hette document zoals hierboven beschreven.



U kunt ook ondertekeninggebieden definiëren voor later gebruik. Voor meer informatie hierover, zie het hoofdstuk **Vooraf gedefinieerde ondertekeninggebieden creëren** in **Wacom sign pro PDF Help**.

Helpbestand

Klik op de knop  op de werkbalk van Wacom sign pro PDF of druk op de toets **F1** op het toetsenbord om het helpvenster in Wacom sign pro PDF te openen.

SIGNATURE SET tablet registreren

NL

Als u Wacom SIGNATURE SET hebt aangeschaft, kunt u de bijbehorende signature-tablet registreren op:

www.wacom.eu/register

Als dank voor uw registratie verlengt Wacom de garantietermijn voor uw signature-tablet dat bij SIGNATURE SET hoort tot 3 jaar.

Klantenondersteuning

Raadpleeg het helpbestand van Wacom sign pro PDF of bezoek onze website:

www.wacom.eu

Technische ondersteuning is beschikbaar van maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 18.00 uur.

Op de achterzijde van deze snelgids vindt u contactgegevens voor technische ondersteuning voor uw land.

© 2014 Wacom Co., Ltd. Alle rechten voorbehouden. Wacom, Bamboo, Intuos en Cintiq zijn gedeponeerde handelsmerken van Wacom Co., Ltd. Andere product- en bedrijfsnamen zijn handelsmerken en/of gedeponeerde handelsmerken van de respectieve eigenaren. Modificaties en fouten buiten beschouwing gelaten.



If you have trouble installing or using SIGNATURE SET or Wacom sign pro PDF

Phone:

Belgique/België:	+32 (0) 2 275 0691
Deutschland:	+49 (0) 69 6630 8200
France:	+33 (0) 1 7020 0070
España:	+34 (0) 91 787 0346
United Kingdom:	+44 (0) 207 744 0831
Italia:	+39 02 4528 7050
Nederland:	+31 (0) 20 517 4705
Österreich:	+43 (0) 1 790 825 550
Schweiz:	+41 (0) 44 212 2818
Other countries:	+44 (0) 207 949 0392

Fax:

All countries:	+49 (0) 69 6640 4396
----------------	----------------------

E-mail:

All countries:	support@wacom.eu
----------------	--