

- ⓔ Quick start guide
- ⓓ Schnellstartanleitung
- Ⓝ Snelgids
- ⓕ Guide de mise en route
- ⓔ Guida rapida
- ⓔ Guía de arranque rápido
- ⓕ Руководство по быстрому запуску
- ⓐ Podręcznik szybkiej instalacji

for / für / voor / pour / per / para / для / dla

- sign pro PDF
- SIGNATURE SET

signature.wacom.eu



Добро пожаловать

Уважаемый покупатель!

Благодарим вас за приобретение продукта для цифровой подписи Wacom. Мы ценим вашу веру в нас и наши обязательства предоставлять вам самую лучшую продукцию.

С уважением,

Wacom

Технические требования к системе

- ПК с USB-портом, цветным дисплеем, приводом для компакт-дисков и подключением к интернету для загрузки программного обеспечения
- Microsoft® Windows® 8.1, Windows® 8, Windows® 7, Windows Vista™ или Windows® XP (32 и 64 бит)
- Один из следующих планшетов Wacom:
 - Планшет для цифровой подписи с ЖК-дисплеем STU-300
 - Планшет для цифровой подписи с ЖК-дисплеем STU-500
 - Планшет для цифровой подписи с ЖК-дисплеем STU-430
 - Цветной планшет для цифровой подписи с ЖК-дисплеем STU-520
 - Цветной планшет для цифровой подписи с ЖК-дисплеем STU-530
 - Перьевой дисплей серии Cintiq® или DTF/DTU/PL
 - Графический планшет Bamboo® или Intuos®



Bamboo®, Intuos®, Cintiq® и планшетам серий DTF/DTU/PL необходимы драйверы. Следует отметить, что некоторым ранним моделям могут понадобиться драйверы, недоступные для последних версий ОС Windows. Обратитесь на сайт www.wacom.eu за информацией о доступности драйверов для вашего планшета для версии Windows.


Для цветных планшетов для цифровой подписи с ЖК-дисплеем STU-520 и STU-530 требуется драйвер, который можно загрузить на веб-странице www.wacom.eu (требуется подключение к интернету). Теперь этот драйвер поддерживает все планшеты для цифровой подписи STU на Windows 8.1

Для дисплея DTU-1031 требуется дополнительный драйвер, который можно загрузить на веб-странице (требуется подключение к интернету)

RU

Установка

- 1 Подключите планшет Wacom к свободному USB-порту компьютера.
- 2 Вставьте компакт-диск с драйвером **Wacom sign pro PDF** в привод компьютера и подождите несколько секунд, пока запустится программа установки.

Если программа установки не запускается автоматически, нажмите **Пуск** или значок , выберите **(Мой) Компьютер**, затем дважды щёлкните по приводу для компакт-дисков. На экране «Пуск» Windows 8 щёлкните кнопку Windows + нажмите клавишу E на клавиатуре. Запустите CD-диск и два раза щёлкните **Пуск** для запуска установки.



Если открывается окно **Контроль учётных записей**, нажмите **Да** для продолжения установки.

- 3 Чтобы установить программное обеспечение, следуйте инструкциям на экране.

Если вы приобрели версию Wacom sign pro PDF для загрузки:

- 1 Подключите планшет Wacom к свободному USB-порту компьютера.
- 2 Для установки программного обеспечения дважды щёлкните по загруженному установочному файлу Wacom sign pro PDF и следуйте инструкциям на экране. Когда потребуется, введите лицензионный ключ, который вы получили вместе с приложением.




Если открывается окно **Контроль учётных записей**, нажмите **Да** для продолжения установки.

Если вы используете перьевой дисплей серии Cintiq® или PL либо графический планшет Bamboo® или Intuos®, следуйте инструкциям, предоставленным вместе с планшетом.

Обращаем Ваше внимание на то, что для дисплея DTU-1031 необходимо установить 2 драйвера, один из которых можно загрузить на веб-странице www.wacom.eu, а второй драйвер DisplayLink USB Graphics Software for Windows доступен для скачивания по ссылке: www.displaylink.com


Запуск Wacom sign pro PDF

- 1 Нажмите кнопку **Пуск** или значок  и выберите **(Все) Программы**.
- 2 Перейдите в папку **Wacom sign pro PDF** и выберите **Wacom sign pro PDF**, чтобы запустить программное обеспечение. На экране «Пуск» Windows 8 щелкните на плитке **Wacom sign pro PDF**.

Ключи подписи

Подписанные документы PDF защищены ключом подписи (цифровым сертификатом). При первом запуске Wacom sign pro PDF вы должны ввести в приложение имеющийся ключ или использовать Wacom sign pro PDF для создания такого ключа.

RU



- 1 Если у вас ещё нет ключа подписи, просто нажмите **ОК**.

2 Введите пароль, который будет использоваться с сертификатом.

Новый ключ

Пароль ключа

Вести пароль для защиты ключа:

Пароль: Подтвердить пароль:

Копир. ключ и пароль в хран. сертификатов Windows

Установить параметры для нового ключа (дополнительно)

Параметры ключа

Имя ключа: sigpro Срок действия: Один год

Имя и фамилия: sigpro E-Mail:

Организация: Подразделение/Отдел:

Расположение: Штат/Область:

Страна: RU

OK Отмена

3 Если вы хотите задать больше информации, установите флажок **Установить параметры для нового ключа (дополнительно)** и введите необходимую информацию.

4 Для использования имеющегося ключа нажмите **Выбрать ключ...**, а затем выберите файл, содержащий ключ, который вы хотите использовать.

Опции

Идентификация | Удостоверение подписи | Область подписи | Разрешения

Удостоверение подписи

Выбрать ключ...

Библиотека ключей:

Личный ключ:

Удостоверение документа

Местоположение ключей


Выбрать местоположение ключей:

Файл библиотеки ключей


Личный Windows


OK Cancel

Подписание существующих документов PDF

- 1 Нажмите кнопку  на панели инструментов Wacom sign pro PDF для просмотра и открытия любого документа PDF.
- 2 Используйте кнопки перемещения и масштаба изображения для проверки документа и перехода к месту, где нужно вставить подпись.



- 3 Нажмите кнопку .
- 4 Введите имя и фамилию человека, ставящего подпись, а также причину для подписи и подтвердите введенные данные нажатием **ОК**.



Подписать документ

Имя подписывающего лица:

Причина для подписи:

Изменить право доступа

Подписание подтверждающей право доступа подписью/подписью автора.


Личный ключ: **Testsystem-signpro**

Для создания поля подписи в вашем документе, щелкните "ОК", затем щелкните и протяните, регулируя расположение и размер поля. После это вам будет предложено подписать документ.




Если вы не указали **Имя подписывающего лица** и **Причину для подписи**, то в подписи будет задано имя **Клиент**, а в качестве причины будет указано **Подтверждено**.


- 5 Нажмите кнопку мыши и выполните протяжку курсора на документе для выделения области, в которой должна появиться подпись.
- 6 Поставьте подпись на электронном планшете и нажмите **ОК**.



- 7 Подпись отобразится на документе.






- 8 Если это необходимо, поставьте другие подписи.
- 9 Щёлкните на подписи, чтобы увидеть информацию о подписании.



Сохранение, печать или отправка документов по e-mail

RU


- 1 Нажмите кнопку , чтобы сохранить документ.
- 2 Нажмите кнопку , чтобы распечатать документ.
- 3 Нажмите кнопку , чтобы присоединить документ к новому электронному письму, созданному в почтовой программе по умолчанию.



При изменении несохраненного документа перед присоединением к новому электронному письму вам будет предложено сохранить его.

Генерирование документа PDF для подписи

- 1 Откройте любой документ (текстовый документ, электронную таблицу и т. д.), который вы хотите подписать, в оригинальном приложении.
- 2 Используйте команды меню приложения (обычно **Файл, Печать...**) чтобы распечатать документ на принтере **sign pro PDF**.




Не используйте кнопки печати панели инструментов или команды «быстрой печати» так как при этом происходит немедленная печать на принтере по умолчанию без возможности выбора принтера **sign pro PDF**.

- 3 Принтер **sign pro PDF** сгенерирует PDF-версию вашего документа и откроет приложение Wacom sign pro PDF, чтобы отобразить эту версию.
- 4 Теперь выделите области подписи и подпишите документ, как было описано выше.



Также вы можете определить область подписи для того или иного лица для подписания позднее. Для получения дополнительной информации см. главу **Создание заранее установленных областей подписи** в **Wacom sign pro PDF Help**.

Онлайн-помощник

Нажмите кнопку  на панели инструментов Wacom sign pro PDF или нажмите на клавиатуре кнопку **F1**, чтобы открыть окно помощника в Wacom sign pro PDF.

Зарегистрируйте планшет для цифровой подписи SIGNATURE SET

Если вы приобрели Wacom SIGNATURE SET, то можете зарегистрировать прилагающийся планшет для цифровой подписи на веб-странице

www.wacom.eu/register

В качестве благодарности за регистрацию компания Wacom продлит срок действия ограниченной гарантии для планшета для цифровой подписи, входящего в SIGNATURE SET, до 3 лет.

RU

Поддержка клиентов

Ознакомьтесь с онлайн-помощником Wacom sign pro PDF или посетите наш веб-сайт по адресу

www.wacom.eu

Техническая поддержка доступна с понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00 (центральноевропейское время).

На последней странице данного руководства приведена контактная информация службы технической поддержки для вашей страны.

© 2014 Wacom Co., Ltd. Все права защищены. Wacom, Bamboo, Intuos и Cintiq являются зарегистрированными торговыми марками компании Wacom Co., Ltd. Все другие наименования компаний и продуктов являются торговыми марками и/или зарегистрированными торговыми марками соответствующих владельцев. Возможны изменения и ошибки.



If you have trouble installing or using SIGNATURE SET or Wacom sign pro PDF

Phone:

Belgique/België:	+32 (0) 2 275 0691
Deutschland:	+49 (0) 69 6630 8200
France:	+33 (0) 1 7020 0070
España:	+34 (0) 91 787 0346
United Kingdom:	+44 (0) 207 744 0831
Italia:	+39 02 4528 7050
Nederland:	+31 (0) 20 517 4705
Österreich:	+43 (0) 1 790 825 550
Schweiz:	+41 (0) 44 212 2818
Other countries:	+44 (0) 207 949 0392

Fax:

All countries:	+49 (0) 69 6640 4396
----------------	----------------------

E-mail:

All countries:	support@wacom.eu
----------------	--