

BAMBOO MULTI-TOUCH INPUT TATTILE CON BAMBOO PAD





I prodotti Wacom che supportano l'input tattile sono progettati per ottimizzare la modalità di lavoro.

L'input tattile consente di interagire con un computer muovendo le dita sulla superficie del Bamboo Pad.

Nelle illustrazioni seguenti:


- Un cerchietto grigio pieno indica che è necessario toccare e mantenere il tocco.
- Un cerchietto vuoto all'interno indica che è sufficiente toccare per fare clic.
- Un cerchietto pieno all'interno con un contorno nero indica che è necessario toccare, quindi toccare di nuovo e tenere premuto.

FUNZIONI DI BASE

SPOSTARE IL CURSORE A VIDEO	Toccare e far scorrere un dito sulla superficie del touchpad.
AGGIUNGERE TOCCO PER CLIC (solo per Mac) 	Spostare il cursore su un elemento. Appoggiare il pollice o un qualsiasi altro dito a sinistra del dito fermo sul touchpad. Nota: se l'orientamento del touchpad è stato impostato per l'uso con la mano sinistra, appoggiare un secondo dito a destra del primo.
AGGIUNGERE TOCCO PER CLIC DESTRO (solo per Mac) 	Spostare il cursore su un elemento. Appoggiare un secondo dito a destra. Nota: se l'orientamento del touchpad è stato impostato per l'uso con la mano sinistra, appoggiare un secondo dito a sinistra del primo.




PASSARE RAPIDAMENTE UN DITO DAL MARGINE DESTRO PER APRIRE GLI ACCESSI ("CHARMS") (solo per Windows 8)




Passare rapidamente un dito dal margine destro del touchpad verso il centro per aprire gli accessi ("charms").

PASSARE RAPIDAMENTE UN DITO DAL MARGINE SINISTRO PER CAMBIARE APPLICAZIONE (solo per Windows 8)




Passare rapidamente un dito dal margine sinistro del touchpad verso il centro per selezionare una delle applicazioni aperte.

PASSARE RAPIDAMENTE UN DITO DAL MARGINE SUPERIORE O INFERIORE PER APRIRE L'APP BAR (BARRA DELLE APPLICAZIONI) (solo per Windows 8)








Passare rapidamente un dito dal margine superiore o inferiore del touchpad verso il centro per aprire la barra delle applicazioni.


PASSARE RAPIDAMENTE DAL MARGINE SUPERIORE VERSO QUELLO INFERIORE PER CHIUDERE UN'APPLICAZIONE (solo per Windows 8)



Passare rapidamente un dito dal margine superiore del touchpad verso il margine inferiore per chiudere un'applicazione.


<p>SCORRERE</p> 	<p>Muovere lentamente due dita in parallelo.</p> <ul style="list-style-type: none">• Spostare le dita verso l'alto per lo scorrimento verso l'alto.• Spostare le dita verso il basso per lo scorrimento verso il basso.• Spostare le dita verso sinistra per lo scorrimento verso sinistra.• Spostare le dita verso destra per lo scorrimento verso destra. <p><u>Natural Scrolling (Scorrimento naturale) nei sistemi Mac OS 10.7 e 10.8:</u> per l'opzione Natural Scrolling (Scorrimento naturale) consultare la documentazione Mac per l'utilizzo o il supporto.</p>
<p>TOCCARE PER CLIC DESTRO</p> 	<p>Toccare la superficie del touchpad con due dita leggermente distanziate.</p>
<p>ZOOM</p> 	<p>Allargare due dita per ingrandire. Unire due dita per rimpicciolire.</p>
<p>ROTAZIONE (solo per Mac)</p> 	<p>Ruotare due dita in senso orario o in senso antiorario.</p>
<p>ZOOM INTELLIGENTE (solo per Mac)</p> 	<p>Effettuare un doppio tocco con due dita per ingrandire. Effettuare nuovamente un doppio tocco per rimpicciolire.</p>

PASSARE RAPIDAMENTE DUE DITA DAL MARGINE DESTRO PER APRIRE IL NOTIFICATION CENTER (CENTRO NOTIFICHE) (solo per Mac OS 10.8)



Passare rapidamente due dita dal margine destro del tablet verso il centro per aprire Notification Center (Centro notifiche).


PASSARE RAPIDAMENTE LE DITA VERSO SINISTRA/DESTRA PER ESPLORARE



Passare rapidamente due o tre dita leggermente distanziate sulla superficie del touchpad.


- Passare rapidamente le dita verso destra per inviare un comando "Avanti" nella maggior parte dei browser e dei visualizzatori di immagini.
- Passare rapidamente le dita verso sinistra per inviare un comando "Indietro".

PASSARE IL DITO RAPIDAMENTE VERSO L'ALTO PER VISUALIZZARE IL DESKTOP.




- Passare rapidamente tre dita verso l'alto per visualizzare il desktop su Windows.
- Passare rapidamente quattro dita verso l'alto per visualizzare il desktop sul Mac.
- Passare di nuovo rapidamente le dita verso l'alto per visualizzare nuovamente le finestre aperte sul desktop.
- Mac OS 10.7: passare rapidamente le dita verso l'alto per visualizzare Mission Control. Passarle di nuovo rapidamente verso l'alto per uscire da Mission Control.

SCORRERE VERSO IL BASSO PER AVVIARE WINDOWS




Passare rapidamente verso il basso tre dita leggermente distanziate tra loro.

DOPPIO TOCCO PER L'OPZIONE LOOK UP (RICERCA) (solo per Mac OS 10.8)




Toccare due volte con tre dita leggermente distanziate tra loro.

TRASCINAMENTO


Usare tre dita leggermente distanziate tra loro.

Solo Mac OS 10.7: toccare per selezionare. Sollevare il dito dalla superficie del touchpad.

PASSARE RAPIDAMENTE LE DITA VERSO SX/DX PER CAMBIARE L'APPLICAZIONE

Passare rapidamente quattro dita leggermente distanziate verso sinistra o destra per aprire lo strumento Cambia applicazioni.

Mac OS 10.7: passare rapidamente le dita a sinistra o a destra per visualizzare le applicazioni a schermo intero.


PASSARE RAPIDAMENTE LE DITA VERSO IL BASSO PER APRIRE FLIP 3D/EXPOSÉ/ APP Exposé/

Passare rapidamente quattro dita verso il basso.

- Exposé (Mac): passare rapidamente le dita una volta per aprire Exposé. Passare di nuovo rapidamente le dita verso il basso per chiudere Exposé.
- App Exposé, Mac 10.7 e 10.8: passare rapidamente le dita verso il basso per visualizzare un'anteprima delle finestre delle applicazioni aperte. Passarle di nuovo rapidamente verso il basso per chiudere App Exposé.

UNIRE LE DITA PER APRIRE IL LAUNCHPAD

Mac OS 10.7 e 10.8: unire il pollice e tre dita insieme per dissolvere le finestre aperte e visualizzare tutte le applicazioni.

ALLARGARE PER VISUALIZZARE IL DESKTOP

Mac OS 10.7 e 10.8: allargare il pollice e le tre dita.

Bamboo Multi-Touch

Input tattile con Bamboo Pad

Versione 1.0, Rev. H2013

Copyright © Wacom Co., Ltd., 2013

Tutti i diritti riservati. Nessuna parte del presente documento può essere riprodotta se non per uso personale.

Wacom si riserva il diritto di apportare modifiche a questa pubblicazione senza obbligo di preavviso.

Wacom si impegna a fare del proprio meglio per fornire informazioni aggiornate e accurate in questo documento. In ogni caso, Wacom si riserva il diritto di modificare le specifiche e le configurazioni del prodotto a propria discrezione, senza preavviso e senza alcun obbligo di includere tali modifiche in questo documento.

Bamboo e Wacom sono marchi registrati di Wacom Co. Ltd.

Microsoft e Windows sono marchi o marchi registrati di Microsoft Corporation negli Stati Uniti e/o in altri paesi. Apple e Mac sono marchi di Apple, Inc., registrati negli Stati Uniti e in altri paesi.

Tutti gli altri nomi di aziende e prodotti menzionati nella presente documentazione possono essere marchi e/o marchi registrati. I prodotti di terzi sono citati in questa guida unicamente a scopo informativo e non a titolo di approvazione o raccomandazione. Wacom declina ogni responsabilità per quanto riguarda le prestazioni o l'uso di questi prodotti.