

BAMBOO MULTI-TOUCH AANRAAKINVOER BIJ DE BAMBOO PAD





Wacom-producten, die aanraakinvoer ondersteunen, zijn ontworpen om uw manier van werken te vergemakkelijken.

Met aanraakinvoer kunt u communiceren met een computer met behulp van uw vingers en uw Bamboo Pad.

Voor de onderstaande afbeeldingen geldt het volgende:


- Een ingekleurde grijze cirkel geeft aan dat u moet tikken en vasthouden.
- Een lege cirkel geeft aan dat u moet tikken.
- Een ingekleurde grijze cirkel met een zwarte rand geeft aan dat u eerst moet tikken en vervolgens moet aanraken en vasthouden.

BASISFUNCTIES

SCHERM-CURSOR VERPLAATSEN	Raak uw tablet met één vinger aan en veeg uw vinger over het touchpad-oppervlak.
VOEG TIK TOE VOOR KLIK (alleen Mac) 	Verplaats de cursor naar een item. Tik met uw duim of een andere vinger links van de eerste vinger. Opmerking: als u uw touchpad hebt ingesteld voor linkshandig gebruik dient u met een tweede vinger rechts van de eerste vinger te tikken.
VOEG TIK TOE VOOR RECHTSKLIK (alleen Mac) 	Verplaats de cursor naar een item. Tik met een vinger rechts van de eerste vinger. Opmerking: als u uw touchpad hebt ingesteld voor linkshandig gebruik dient u met een tweede vinger links van de eerste vinger te tikken.




VEEG VANAF RECHTS OM CHARMS TE OPENEN (alleen Windows 8)




Veeg met één vinger vanaf de rechterkant naar het midden van de touchpad om Charms te openen.

VEEG VANAF LINKS OM VAN TOEPASSING TE WISSELEN (alleen Windows 8)




Veeg met één vinger vanaf de linkerkant naar het midden van de touchpad om tussen open toepassingen te schakelen.

VEEG VANAF BOVEN OF BENEDEN OM TOEPASSINGENBALK TE OPENEN (alleen Windows 8)




Veeg met één vinger vanaf de bovenkant of onderkant naar het midden van de touchpad om de toepassingsbalk te openen.

VEEG VANAF BOVEN NAAR BENEDEN OM EEN TOEPASSING TE SLUITEN (alleen Windows 8)



Veeg met één vinger vanaf de bovenkant naar de onderkant van de touchpad om een toepassing te sluiten.

SCROLLEN




Beweeg twee vingers langzaam, tegelijk en naast elkaar.







- Beweeg naar boven om naar boven te scrollen.
- Beweeg naar beneden om naar beneden te scrollen.
- Beweeg naar links om naar links te scrollen.
- Beweeg naar rechts om naar rechts te scrollen.

Natuurlijk scrollen in Mac OS 10.7 en 10.8: raadpleeg de documentatie van uw Mac voor informatie over natuurlijk scrollen.


TIKKEN VOOR RECHTSKLIKKEN



Tik met twee vingers met wat ruimte tussen de vingers.


<p>ZOOMEN</p> 	<p>Beweeg twee vingers van elkaar af ('spreid') om in te zoomen. Beweeg twee vingers naar elkaar toe ('knijp') om uit te zoomen.</p>
<p>DRAAIEN (alleen Mac)</p> 	<p>Beweeg twee vingers rechtsonder of linksom.</p>
<p>INTELLIGENT ZOOMEN (alleen Mac)</p> 	<p>Tik twee keer snel met twee vingers om in te zoomen. Tik nog een keer twee keer snel met twee vingers om uit te zoomen.</p>
<p>VEEG VANAF RECHTS OM NOTIFICATION CENTER (BERICHTENCENTRUM) TE OPENEN (alleen Mac OS 10.8)</p> 	<p>Veeg met twee vingers vanaf de rechterkant naar het midden van de touchpad om het Notification Center (Berichtencentrum) te openen.</p>
<p>VEEG LINKS/RECHTS OM TE NAVIGEREN</p> 	<p>Veeg met twee of drie licht gespreide vingers.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Veeg naar rechts om in de meeste browsers en fotoviewers de opdracht om verder te gaan te geven. • Veeg naar links om de opdracht om terug te gaan te geven.
<p>OMHOOG VEGEN OM HET BUREAUBLAD WEER TE GEVEN</p> 	<ul style="list-style-type: none"> • Veeg met drie vingers omhoog om het bureaublad op Windows weer te geven. • Veeg met vier vingers omhoog om het bureaublad op Mac weer te geven. • Veeg opnieuw omhoog om uw actieve vensters terug naar het bureaublad te verplaatsen. • <u>Mac OS 10.7</u>: veeg omhoog om Mission Control in te schakelen. Veeg opnieuw omhoog om Mission Control uit te schakelen.

VEEG OMLAAG OM WINDOWS TE STARTEN.




Veeg met drie licht gespreide vingers omhoog.

TIK TWEE KEER OM IETS OP TE ZOEKEN (alleen Mac OS 10.8)



Tik twee keer met drie licht gespreide vingers.


SLEPEN



Gebruik drie licht gespreide vingers.

Alleen Mac OS 10.7: tik om te selecteren. Neem uw vinger van het touchpad-oppervlak.


VEEG NAAR LINKS/RECHTS OM VAN TOEPASSING TE VERANDEREN



Veeg naar links of rechts met vier licht gespreide vingers om naar een andere toepassing over te schakelen.

Mac OS 10.7: veeg naar links of rechts om tussen toepassingen in een volledig scherm te schakelen.

OMLAAG VEGEN VOOR FLIP 3D/EXPOSÉ/
APP EXPOSÉ/



Veeg met vier vingers omlaag.


- Exposé (Mac): veeg één keer om Exposé te openen. Als u weer omlaag veegt, wordt Exposé gesloten.
- App Exposé, Mac 10.7 en 10.8: veeg omlaag om de actieve vensters te bekijken van de toepassing waarmee u op dat moment werkt. Veeg opnieuw omlaag om Exposé af te sluiten.

KNIJP OM LAUNCHPAD TE TONEN



Mac OS 10.7 en 10.8: knijp uw duim en drie vingers samen om de geopende vensters te verbergen en alle toepassingen weer te geven.

SPREIDEN OM BUREAUBLAD TE TONEN



Mac OS 10.7 en 10.8: spreid uw duim en drie vingers.

Bamboo Multi-Touch

Aanraakinvoer bij de Bamboo Pad

Versie 1.0, Rev H2013

Copyright © Wacom Co., Ltd., 2013

All rights reserved. Met uitzondering voor strikt persoonlijk gebruik mag geen enkel onderdeel van deze handleiding worden gereproduceerd.

Wacom behoudt zich het recht voor de inhoud van dit document zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.

Wacom heeft ernaar gestreefd in deze handleiding de meest recente en meest nauwkeurige informatie op te nemen.

Wacom behoudt zich echter het recht voor specificaties en productcombinaties naar eigen goeddunken zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen en zonder verplichting dergelijke wijzigingen in deze handleiding op te nemen.

Bamboo en Wacom zijn geregistreerde handelsmerken van Wacom Company Ltd.

Microsoft en Windows zijn gedeponeerde handelsmerken of handelsmerken van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en/of andere landen. Apple en Mac zijn in de Verenigde Staten en andere landen gedeponeerde handelsmerken van Apple, Inc.

Alle overige bedrijfs- en productnamen die in deze documentatie worden vermeld, kunnen handelsmerken zijn en/of als handelsmerken zijn gedeponeerd. De producten van derden worden uitsluitend om informatieve redenen vermeld. De vermelding van dergelijke producten vormt geen goedkeuring of aanbeveling ervan. Wacom is niet aansprakelijk voor de prestaties of het gebruik van deze producten.